

## **Инструкция по установке экземпляра ПО**

ПО является скомпилированным бинарным образом, предназначенным для загрузки во внутреннюю Flash память целевого микроконтроллера посредством загрузочных интерфейсов - JTAG, ST-link.

Таким образом, для установки и эксплуатации этого ПО нужна целевая система с микроконтроллером, скомпилированный и собранный бинарный файл, и средство загрузки.