

Руководство по эксплуатации для ПО «Программа для реализации алгоритма дистанционного управления»

Пользователь должен подключить расцепитель по USB или по RS-232:

1. Если подключен по USB. Через специальное сервисное ПО перейти в раздел "Управление", где доступны опции контроля
2. Если подключен по RS-232, то в соответствии с картой связи ModBus можно подать соответствующие команды управления (прим. включение/выключение/тест индикации и тп)