

Руководство по эксплуатации для ПО «Программа для реализации алгоритма измерения постоянного тока»

Пользователь может контролировать требуемые показания несколькими способами:

1. Если изделие имеет дисплей (старшая модель - MR3), то перейдя в меню текущих измерений с помощью органов управления на лицевой панели.

2. Если изделие не имеет дисплея, то подключив ПК к USB порту устройства. Для этого на ПК пользователя должно быть установлено специальное сервисное ПО.