



Инструкция по монтажу выключателя с выводами для заднего присоединения ERT Серия OptiMat T

Комплект монтажных частей

Тип	ERT T125-T160 3p	ERT T125-T160 4p	ERT T250 3p	ERT T250 4p	
	Переходная деталь	x6	x8	x6	x8
	Вывод (короткий)	x4	x4	x4	x4
	Вывод (длинный)	x2	x4	x2	x4
	Винт	x6(M6x16)	x8(M6x16)	x6(M6x16)	x8(M6x16)
	Шайба	x6(6)	x8(6)	x6(6)	x8(6)
	Пружинная шайба	x6(6)	x8(6)	x6(6)	x8(6)
	Винтовое соединение	x4(M4x80)	x4(M4x80)	x4(M4x80)	x4(M4x80)
	Болт	x6(M8x25)	x8(M8x25)	x6(M8x25)	x8(M8x25)
	Шайба	x12(8)	x16(8)	x12(8)	x16(8)
	Пружинная шайба	x6(8)	x8(8)	x6(8)	x8(8)
	Гайка	x6(M8)	x8(M8)	x6(M8)	x8(M8)
	Крышка выводов	x2	x2	x2	x2
	Винт	x4(M3x10)	x4(M3x10)	x4(M3x10)	x4(M3x10)



Тип	ERT T400-T630 3p	ERT T400-T630 4p	
	Переходная деталь (короткая)	x4	x4
	Переходная деталь (длинная)	x2	x4
	Вывод (короткий)	x4	x4
	Вывод (длинный)	x2	x4
	Шайба	x6(10)	x8(10)
	Контргайка	x6(M10)	x8(M10)
	Гайка	x6(M10)	x8(M10)
	Винтовое соединение	x4(M5x95)	x4(M5x95)
		Болт	x6(M12x45)
Шайба		x12(12)	x16(12)
Пружинная шайба		x6(12)	x8(12)
Гайка		x6(M12)	x8(M12)
	Крышка выводов	x2	x2
	Винт	x4(M4x10)	x4(M4x10)

Подготовка выключателя к установке

 OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p,
 OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p

 OptiMat T400 3p, OptiMat T400 4p
 OptiMat T630 3p, OptiMat T630 4p


Монтаж выключателя с выводами для заднего присоединения

Шаблоны отверстий монтажной пластины

 OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p,
 OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p

 OptiMat T400 3p, OptiMat T400 4p
 OptiMat T630 3p, OptiMat T630 4p


Выключатели OptiMat T							
Тип	Размеры (мм)						
	A	A1	Б	В	Г	Д	Е
OptiMat T125-T160 3p	60	—	30	118	134	16	M4 или Ø4,5
OptiMat T125-T160 4p	—	90	—	—	—	—	—
OptiMat T250 3p	70	—	35	130	147	16	M4 или Ø4,5
OptiMat T250 4p	—	105	—	—	—	—	—
OptiMat T400-T630 3p	88	—	44	200	228	Ø32	M5 или Ø5,5
OptiMat T400-T630 4p	—	132	—	—	—	—	—

Выключатели OptiMat T с блоком защиты от тока утечки

Тип	Размеры (мм)						
	A	A1	Б	В	Г	Д	Е
OptiMat T125-T160 3p	60	—	30	193	209	16	M4 или Ø4,5
OptiMat T125-T160 4p	—	90	—	—	—	—	—
OptiMat T250 3p	70	—	35	205	222	16	M4 или Ø4,5
OptiMat T250 4p	—	105	—	—	—	—	—
OptiMat T400-T630 3p	88	—	44	300	328	Ø32	M5 или Ø5,5
OptiMat T400-T630 4p	—	132	—	—	—	—	—


Обратите внимание, что в зависимости от типа выключателя отверстия для выводов для заднего присоединения отличаются.

Гайки для монтажа выключателя на панель в комплект не входят.


X-X, Y-Y являются центрами трехполюсного автоматического выключателя

Установка выводов для заднего присоединения проводников

OptiMat T125 3p, OptiMat T160 3p, OptiMat T250 3p,
 OptiMat T125 4p, OptiMat T160 4p, OptiMat T250 4p




OptiMat T400 3p, OptiMat T400 4p
 OptiMat T630 3p, OptiMat T630 4p



Присоединение подводящих проводников


OptiMat T125-T160-T250-T400-T630



Размеры подключаемых проводников				
Тип	А	Б	В	Г
OptiMat T125-T160 3р	24	12	24	Ø9
OptiMat T125-T160 4р	24	12	24	Ø9
OptiMat T250 3р	24	12	24	Ø9
OptiMat T250 4р	24	12	24	Ø9
OptiMat T400-T630 3р	30	14,5	32	Ø13
OptiMat T400-T630 4р	30	14,5	32	Ø13

Установка крышек выводов

1. Наденьте крышки выводов.
2. Закрепите крышку выводов винтами.


⚠ ВНИМАНИЕ

 Обязательна установка
 клемных крышек