

6. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 По истечении установленного срока службы плавких вставок с предприятия-изготовителя снимается ответственность за их дальнейшую безопасную эксплуатацию.

6.2 По истечении срока службы или при перегорании плавких вставок их следует утилизировать по правилам, действующим в регионе, в котором расположена эксплуатирующая организация.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ IEC 60269-1-2016 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, монтажа и хранения, установленных техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок службы – 2 года со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Страна-изготовитель: КНР.

Компания: ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица): No.66, Punan 5 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang, China

Телефон: +86-577-62702791

Сайт: www.fusesbase.com

Импортер: Россия

Компания: АО «КЭАЗ»

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 305044 Курская область, город Курск, улица 2-я Рабочая, дом 23, помещение В1, помещение 2/1.

Телефон: +7(4712)39-99-11

e-mail: keaz@keaz.ru

ПАСПОРТ

ГЖИК.641200.308ПС/1

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ СЕРИИ

OptiFuse NH типа **gG**

OPTIMA
KEAZ

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru

ЕАС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плавкие вставки изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60269-1-2016 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен _____

Руководство по эксплуатации размещено на сайте: <https://keaz.ru>.

Для перехода на страницу воспользуйтесь QR-кодом.



1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Плавкие вставки серии OptiFuse NH типа gG предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических цепей напряжением до 690 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц или до 440 В постоянного тока при перегрузках и коротких замыканиях и должны устанавливаться в основания (держатели) по ГОСТ IEC 60269-1-2016, а также в предохранители-выключатели-разъединители ПВР и ППВР (например в OptiBlock и OptiVert).

Плавкие вставки изготавливаются климатического исполнения УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, при этом окружающая среда не должна содержать значительного количества пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, нарушающих работу плавких вставок.

Типоисполнение:

Род тока: переменный частоты 50 и 60 Гц;

Группа условий эксплуатации М7 и М25 по ГОСТ 30631-99;

Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-2015;

Страна производитель: Китай.

1.2 Структура условного обозначения плавких вставок:

OptiFuse NH $X_1 - X_2 - X_3 - X_4$

X_1 – условное обозначение габарита плавкой вставки: 00C, 00, 1, 2, 3

X_2 – величина номинального тока, А: 2-630

X_3 – диапазон отключения: gG

X_4 – условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150 и категория размещения: УХЛ3

Пример – вставка плавкая OptiFuse NH00-40-gG-УХЛ3

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки входят:

– плавкая вставка;

– паспорт – 1 экземпляр на упаковку.

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Перед установкой плавких вставок производится:

а) удаление пыли и грязи;

б) проверка отсутствия повреждений (трещин и сколов на корпусе), отсутствие утечки наполнителя;

в) проверка надежности контакта между основанием и плавкой вставкой.

4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 В процессе эксплуатации должны выполняться требования пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91.

4.2 Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Запрещается смазывать токоведущие части смазкой, температура вспышки (загорания) которой менее 200 °С.

• Запрещается при эксплуатации плавких вставок касаться руками зажимов и неизолированных токоведущих проводников.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Плавкие вставки должны храниться в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающей среды не ниже плюс 5 °С, при относительной влажности не более 80 % при отсутствии агрессивной среды, разрушающей металлы и изоляцию.

5.2 Транспортирование упакованных плавких вставок допускается любым видом транспорта на любое расстояние.

5.3 Условия транспортирования должны исключать возможность повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.