РОССИЯ, 305000, Г. КУРСК, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 8 WWW.KEAZ.RU



ортіцовіс ц Модуль процессорный СРU-2 Модуль процессорный СРU-2-01

КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Содержание

1 Описание и работа	
2 Использование по назначению	
3 Техническое обслуживание	51
4 Текущий ремонт	51
5 Хранение	51
6 Транспортирование	51
7 Утилизация	51

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую для правильной и безопасной эксплуатации модулей процессорных CPU-2 и CPU-2-01 (далее – модули CPU-2 и CPU-2-01), входящих в состав линейки контроллеров логических программируемых серии OptiLogic L (далее - ПЛК).

Основная область применения ПЛК – автоматизация технологических процессов на объектах различных отраслей промышленности, а также инженерных систем зданий и сооружений.

ПЛК соответствует ГОСТ ІЕС 61131-2-2012.

ПЛК предназначены для использования вне взрывоопасной зоны. Связь с электрооборудованием, расположенным во взрывоопасной зоне, должна осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов к взрывозащищенному оборудованию.

К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее руководство и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Модули CPU-2 и CPU-2-01 предназначены для использования в системах автоматизированного управления технологическим оборудованием в энергетике, на транспорте, в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 предназначены для использования с различными модулями расширения каналов ввода/вывода из состава линейки ПЛК, или автономно, в качестве шлюзов для обработки и передачи данных. Программное обеспечение модулей CPU-2 и CPU-2-01 позволяет выполнять алгоритмы различной сложности и обеспечивать связь с различными внешними системами.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 предназначены для непрерывного необслуживаемого режима работы.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Конструкция, обозначение, размеры и масса модуля.

Внешний вид модулей CPU-2 и CPU-2-01 показан на рисунке 1.



Рисунок 1 - Внешний вид модуля

Модули CPU-2 и CPU-2-01 выполнены в пластиковом корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку типа TH35-7,5 (35 мм х 7,5 мм) или на плоскую панель.

Внимание! Установка модулей на рейку типа ТН35-15 (35 мм х 15 мм) не допускается!

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 не менее – IP20.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют разъемную конструкцию, позволяющую отделять основной корпус от основания модуля для доступа к платам. Соединение корпуса с основанием выполнено с помощью защелок.

Подключение питания к модулям CPU-2 и CPU-2-01 осуществляется с помощью съемного клеммника с винтовыми зажимами.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеет встроенную шину расширения для дополнительных модулей ввода/вывода, установленную в основание.

На верхней панели модулей CPU-2 и CPU-2-01 расположены интерфейсные разъемы, элементы индикации и кнопки управления.

Масса модулей CPU-2 и CPU-2-01 составляет – 280 г.

Размеры модулей CPU-2 и CPU-2-01 - 113x115x64 мм.

Среднее время наработки между отказами модулей составляет не менее 120000 часов.

Обозначение модулей CPU-2 и CPU-2-01 при заказе

Наименование модуля Обозначение		Артикул
Модуль процессорный CPU-2-L	ГЖИК.421243.002-10	293075
Модуль процессорный СРU-2-К	ГЖИК.421243.002-11	288014
Модуль процессорный CPU-2-М	ГЖИК.421243.002-12	293071
Модуль процессорный CPU-2-01-L	ГЖИК.421243.002-01.01	293076
Модуль процессорный СРU-2-01-К	ГЖИК.421243.002-01.02	288021
Модуль процессорный СРU-2-01-М	ГЖИК.421243.002-01-03	293072

1.2.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1. Таблица 1 – Основные технические характеристики модулей CPU-2 и CPU-2-01

Vanauranuaruua	Характористика		
характеристика	CPU-2	CPU-2-01	примечание
Частота процессора, МГц	536	536	Ядро ARM Cortex-A5
Объем оперативной памяти (SDRAM), Мбайт	128	256	DDR2
Объем энергонезависимой памяти (SRAM), Кбайт	32	128	NVRAM
Объем энергонезависимой памяти (FLASH)), Мбайт	128	256	NAND FLASH
Порт Ethernet	1	1	10/100Base-T, Auto-MDI/MDI-X
Порт USB	1	1	USB 2.0, Host
Порт RS-485	2	2	Мах скорость 115200 бит/с
Порт шины ввода/вывода	1	1	Скорость обмена - 1 Мбит/с,
Модуль Wi-Fi	0	1	IEEE 802.11 b/g/n
Максимальное количество подключаемых модулей расширения, шт.	64	64	
Слот для карты памяти	1	1	microSD, microSDHC, до 32 Гб
Энергонезависимые часы реального времени	1	1	
Аппаратный сторожевой таймер (Watchdog)	1	1	
Операционная система	1	1	Linux
	K	K	Каскад-САУ 4.0
Среда исполнения	М	М	MasterSCADA 4D
	L	L	Только OS Linux
Напряжение питания, В	20,428,8	20,428,8	
Потребляемый ток, мА, не более	200	220	

1.2.3 Характеристики интерфейсов передачи данных

Модули CPU-2 и CPU-2-01 содержат следующие интерфейсы передачи данных: Ethernet, USB, Wi-Fi, RS-485, шина ввода/вывода.

Интерфейс Ethernet имеет следующие характеристики:

- стандарт IEE 802.3u;
- скорость передачи 10/100 Мбит/с;
- автоматическое определение MDI/MDI-X;
- максимальная длина сегмента 100 м;
- тип кабеля UTP cat5;
- разъем– RJ-45;
- индикация светодиоды «Сеть», «Обмен»;

– протоколы обмена – Modbus-TCP (Master, Slave), специальные протоколы.

Интерфейс USB имеет следующие характеристики:

- стандарт USB v2.0;
- скорость передачи LS, FS, HS, 1,5/12/480 Мбит/с;
- тип порта Host;
- разъем Туре-А.

Интерфейс Wi-Fi (только в модуле CPU-2-01) имеет следующие характеристики:

- стандарт IEEE 802.11 b/g/n;
- полоса радиочастот 2400—2483,5 МГц;
- протоколы шифрования WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise;
- индикация светодиод «Wi-Fi»;
- включение/отключение кнопка «Wi-Fi»;
- антенна внутренняя.

Интерфейс RS-485 имеет следующие характеристики:

- стандарт ЕІА-485;
- режим передачи полудуплексный;
- скорости передачи (настраивается программно) 115200 бит/с, 38400 бит/с, 19200 бит/с, 9600 бит/с, 4800 бит/с, 2400 бит/с, 1200 бит/с;
- подключение согласующего резистора перемычкой;
- гальваническая изоляция, электрическая прочность, не менее 500 В;
- индикация светодиоды «Rx», «Tx»;
- протоколы обмена Modbus RTU (Master, Slave), специальные протоколы.

Интерфейс ввода/вывода шины расширения основан на интерфейсе RS-485 со следующими характеристиками:

- режим передачи полудуплексный;
- скорости передачи 1 Мбит/с;
- подключение согласующего резистора перемычкой;
- протокол обмена Modbus RTU.

1.2.4 Характеристики электропитания

Модули CPU-2 и CPU-2-01 питаются от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением Ue=24 B, с допустимыми отклонениями от минус 15% до плюс 20% (20,4 B...28.8 B).

Потребляемый ток модулей при номинальном напряжении питания не более 200 мА, для CPU-2 и не более 220 мА для CPU-2-01.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 обеспечивают передачу напряжения питания (24 В) на шину ввода/вывода для питания модулей расширения. Количество подключенных к CPU-2 или CPU-2-01 модулей расширения не должно превышать 10 для модулей шириной 35,6 мм, и не более 5 для модулей шириной 53,6 мм.

Между источником питания и модулями CPU-2 и CPU-2-01 должен быть установлен плавкий предохранитель с номинальным током, вычисляемым по формуле:

Inom =
$$2,0 \times \sum_{i=1}^{n} Ie^{i}$$

где Iei – потребляемый ток установленных в линейку модулей.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют защиту от неверной полярности подключения питания, подключение питания с неверной полярностью не приводит к их повреждению.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют защиту от превышения напряжения питания, порог срабатывания защиты – 30 В. При срабатывании защиты резко увеличивается ток потребления, что должно привести к срабатыванию внешней токовой защиты (плавкого предохранителя).

Модули CPU-2 и CPU-2-01 выдерживают прерывание питания на время не более 10 мс без нарушения функционирования.

1.2.5 Условия эксплуатации

Модули CPU-2 и CPU-2-01 пригодны для эксплуатации в температурном диапазоне минус 40°C до плюс 55°C, и относительной влажности от 10% до 95% без образования конденсата.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 пригодны для эксплуатации на высоте до 2000 м над уровнем моря.

Модули CPU-2 и CPU-2-01, согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, выдерживают в процессе эксплуатации синусоидальную вибрацию в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.

Частотный диапазон, Гц	Непрерывная вибрация	Случайная вибрация
5 < f < 8.4	Смещение 1,75 мм	Смещение 3,5 мм
5 ≤ 1 < 0;4	постоянная амплитуда	постоянная амплитуда
8.1 < f < 150	Ускорение 0,5 д	Ускорение 1,0 д
0,7 2 1 2 150	постоянная амплитуда	постоянная амплитуда

Таблица 2 – Устойчивость к синусоидальной вибрации

Модули CPU-2 и CPU-2-01 выдерживают в процессе эксплуатации полусинусоидальные удары амплитудой 15 g, длительностью 11 мс в каждой из трех взаимно перпендикулярных осей.

1.2.6 Характеристики ЭМС

Модули CPU-2 и CPU2-01, в соответствии с ГОСТ IEC 61000-6-4-2016, имеют предельные значения эмиссии в оговоренных частотных диапазонах, не более указанных в таблице 3.

Порт	Частотный диапазон	Уровень жесткости нормативный. (Расстояние измерения – 10 м)	Уровень жесткости дополнительный. (Расстояние измерения – 30 м)
Порт корпуса	30-230 МГц	40 дБ (мкВ/м) квазипиковое значение	30 дБ (мкВ/м) квазипиковое значение
излучения	230-1000 МГц	47 дБ (мкВ/м) квазипиковое значение	37 дБ (мкВ/м) квазипиковое значение

Таблица 3 - Предельные значения эмиссии

Модули CPU-2 и CPU2-01, согласно ГОСТ 30804.4.2-2013, устойчивы к электростатическим разрядам в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4. Таблица 4 - Устойчивость к электростатическим разрядам

Порты приложения Испытания		Уровень испытаний	Критерий оценки результатов
Корпус, кнопки, интерфейсные порты	Контактный разряд	±4 κB	В
с соединителями	Воздушный разряд	±4 κΒ	

Модули CPU-2 и CPU2-01, согласно ГОСТ 30804.4.3-2013, устойчивы к радиочастотному электромагнитному полю в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5.

Таблица 5 - Устойчивость к электромагнитному полю

Вид излучения	Диапазон частот	Уровень испытаний	Критерий оценки результатов
	2,0 - 2,7 ГГц	1 В/м	
Амплитудная модуляция 80% 1кГц синусоидаль- ной формы	1,4 - 2,0 ГГц	3 В/м	А
	80 - 1000 МГц	10 В/м	

Модули CPU-2 и CPU2-01, согласно ГОСТ Р 51317.4.6-99, устойчивы к кондуктивным радиочастотным помехам в соответствии с требованиями, указанными в таблице 6. Таблица 6 - Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам

Вид излучения	Диапазон частот	Уровень испытаний	Критерий оценки результатов
Амплитудная модуляция 80% 1кГц синусоидаль- ной формы	150 кГц - 80 МГц	3 B	A

Модули CPU-2 и CPU2-01, согласно ГОСТ 30804.4.4-2013, устойчивы к наносекундным импульсным помехам в соответствии с требованиями, указанными в таблице 7. Таблица 7 - Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

Порты приложения	Уровень испытаний	Критерий оценки результатов
Интерфейсные порты	0,5 кВ	Р
Порты цифровых входов/выходов	0,5 кВ	Б

Модули CPU-2 и CPU2-01, согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, устойчивы к микросекундным импульсным помехам в соответствии с требованиями, указанными в таблице 8. Таблица 8 - Устойчивость к микросекундным импульсным помехам

Порты приложения	Уровень испытаний	Критерий оценки результатов
Порт питания	0,5 кB/CM/DM	В

1.3 Состав изделия

Комплект поставки модулей CPU-2 и CPU2-01 приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество			
Модуль	Модуль процессорный CPU-2				
Модуль процессорный CPU-2	ГЖИК.421243.002	1			
Паспорт	ГЖИК.421243.002ПС	1			
Модуль процессорный CPU-2-01					
Модуль процессорный CPU-2-01	ГЖИК.421243.002-01	1			
Паспорт	ГЖИК.421243.002-01ПС	1			

1.4 Устройство и работа изделия 1.4.1 Архитектура системы

ПЛК строится по модульному принципу и может иметь в своем составе модули, приведенные в таблице 10. Таблица 10 – Модули ПЛК

Наименование модулей	Обозначение	AI	AO	DI	DO
Модуль процессорный CPU-1	ГЖИК.421243.001	4	2	20	8T+2P
Модуль процессорный CPU-2	ГЖИК.421243.002	-	-	-	-
Модуль процессорный CPU-2-01	ГЖИК.421243.002-01	-	-	-	-
Модуль процессорный CPU-3	ГЖИК.421243.002-02	4	-	12	4T+2P
Модуль аналогового ввода AI-4	ГЖИК.421243.003	4	-	-	-
Модуль аналогового ввода AI-8	ГЖИК.421243.004	8	-	-	-
Модуль аналогового вывода АО-2	ГЖИК.421243.005	-	2	-	-
Модуль аналогового вывода АО-4	ГЖИК.421243.006	-	4	-	-
Модуль дискретного ввода DI-8	ГЖИК.421243.007	-	-	8	-
Модуль дискретного ввода DI-16	ГЖИК.421243.008	-	-	16	-
Модуль дискретного вывода DO-8	ГЖИК.421243.009	-	-	-	8T
Модуль дискретного вывода DO-16	ГЖИК.421243.010	-	-	-	16T
Модуль расширения шины ВЕ-1	ГЖИК.421243.011	-	-	-	-

- AI - каналы аналогового ввода;

- АО - каналы аналогового вывода;

- DI каналы цифровых входов;
- DO каналы цифровых выходов;

- Т – транзисторный выход;

- Р – релейный выход.

ПЛК содержат процессорные модули, модули ввода/вывода и модуль расширения шины.

Процессорные модули CPU-1, CPU-2, CPU-2-01,CPU-3 являются полноценными ПЛК с определенным набором (или без) каналов ввода/вывода и отличаются друг от друга набором аппаратных ресурсов. На процессорные модули по заказу потребителя устанавливается среда исполнения Каскад-САУ 4.0 или MasterSCADA 4D, или только OS Linux.

Модули ввода/вывода служат для расширения количества и типов каналов модулей процессорных, но могут использоваться и автономно, будучи подключенными к центральным устройствам сторонних производителей. Модули ввода/вывода подключаются к модулям CPU посредством встроенной шины ввода/вывода, построенной на базе интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU. Задание адреса модуля производится поворотными переключателями на лицевых панелях модулей, диапазон адресов – 1...64.

Встроенные каналы ввода/вывода модулей CPU-1 и CPU-3 логически находятся в адресном пространстве шины ввода/вывода, в виде модуля с фиксированным адресом – 255. Карта регистров Modbus модуля CPU-1 приведена в приложении А.

Модуль расширения шины BE-1 служит для подключения модулей ввода/вывода к шине расширения при установке модулей CPU и ввода/вывода на разных DIN-рейках или в разных шкафах.

Различные структуры построения системы управления на модулях ПЛК, приведены на рисунках 2 и 3.



Рисунок 2 – Установка модулей СРU-2 и СРU-2-01 с модулями ввода/вывода на одной DIN-рейке







Рисунок 3 – Установка модулей СРU-2 и СРU-2-01 с модулями ввода/вывода на разных DIN-рейках

1.4.2 Органы управления и индикации

Описание состояния индикаторов модулей СРU-2 и СРU-2-01 представлено в таблице 11. Таблица 11 – Состояние индикаторов модуля СРU-2 и СРU-2-01

Индикатор/цвет	Назначение	Режимы работы
«ПИТ»/красный	Состояние цепей	Светится при работе внутренних
«Пип»/красный	питания	источников питания модуля
«ОБМЕН» /золошний	Состояние обмена по	Мигает при обмене данными по
«ОБИСТИ»/зеленый	шине ввода/вывода	шине ввода/вывода

Продолжение таблицы 11

Индикатор/цвет	Назначение	Режимы работы
«РАБОТА»/желтый	Состояние управляющей программы	Мигает каждый цикл работы среды исполнения Каскад-САУ 4.0
«Wi-Fi»/зеленый	Состояние модуля Wi-Fi	Светится при включенном модуле Wi-Fi
«USB»/желтый	Состояние порта USB	Светится при обмене данными с портом USB
«Tx»/зеленый	Состояние «ПЕРЕДАЧА» порта RS-485	Светится при передаче данных из порта RS-485
«Rx/»желтый	Состояние «ПРИЕМ» порта RS-485	Светится при приеме данных в порт RS-485

На лицевой панели модуля CPU-2-01 расположены кнопки, имеющие следующие функции:

кнопка Wi-Fi – кнопка включения встроенного радиомодуля Wi-Fi;

- кнопка USB – кнопка инициирующая обмен по интерфейсу USB.

На лицевой панели модуля CPU-2 расположена кнопка USB, инициирующая обмен по интерфейсу USB.

Удерживание любой из кнопок в нажатом состоянии в момент включения питания приводит к сбросу пользовательских настроек и возврату модулей CPU-2 и CPU-2-01 к заводским установкам.

Модули CPU-2 и CPU-2-01 содержат перемычки, которые должны быть установлены в соответствии с применением. Для того чтобы изменить положение перемычек, необходимо разобрать корпус модуля, вынуть соответствующую плату, поставить перемычки в требуемое положение и собрать модуль в обратном порядке. Модули CPU-2 и CPU-2-01 содержат две пользовательские перемычки, установленные на плате портов (ГЖИК.758.776.035). Перемычки XP2 и XP4 предназначены для подключения согласующих резисторов (терминаторов) в интерфейсные линии RS-485-1 и RS-485-2 соответственно и показаны на рисунке 4.



Рисунок 4 – Расположение перемычек XP2 и XP4

Режимы работы в зависимости от места установки перемычек показаны в таблице 12. Таблица 12 – Установка перемычек XP2 и XP4

Расположение перемычки	Режим
Контакты 1-2	Терминатор отключен
Контакты 2-3	Терминатор подключен

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка модулей СРU-2 и СРU-2-01 выполняется в соответствии с ГОСТ 18620-86 и содержит следующие надписи:

- наименование модуля;
- условное обозначение модуля;
- дату изготовления (месяц, год);
- порядковый номер модуля по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- надпись «Сделано в России»;
- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

1.5.2 Пломбирование модулей CPU-2 и CPU-2-01 проводится предприятиемизготовителем при производстве или обслуживающей организацией при эксплуатации.

Пломбирование осуществляют на стыке лицевой панели с основанием корпуса наклеиванием гарантийной этикетки с логотипом предприятия-изготовителя или обслуживающей организацией.

1.6 Упаковка

Модули CPU-2 и CPU-2-01 упаковываются в специально изготовленную картонную коробку.

Упаковка защищает модули CPU-2 и CPU-2-01 от повреждений во время транспортирования.

Упаковка для хранения и транспортирования соответствует условиям транспортирования «С» по ГОСТ 23170-78.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Модули CPU-2 и CPU-2-01 должны эксплуатироваться в условиях, оговоренных в п.1.2.

При эксплуатации модулей необходимо соблюдать требования «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Распаковывание

Перед распаковыванием модуля после хранения его при температуре окружающего воздуха ниже 0°С необходимо выдержать его в упаковке не менее 8 часов в помещении с положительной температурой воздуха.

Вскрыть упаковку и произвести осмотр модуля на отсутствие повреждений корпуса.

Проверить комплектность и серийный номер модуля на соответствие с данными в паспорте изделия.

2.2.2 Установка и подключение

Перед подключением модулей CPU-2 и CPU-2-01 необходимо:

- разобрать модуль;
- подключить элемент питания в разъем XP12 платы ЦП (ГЖИК.758.776.013, ГЖИК.758.776.012) модуля;
- установить, при необходимости, карту памяти в слот SD-карты платы ЦП;
- установить перемычки XP2 и XP4 на плате портов модуля (ГЖИК.758.776.035) в необходимое положение;

- собрать модуль.

Разборка и сборка модулей CPU-2 и CPU-2-01 производится следующим образом:

- отделить основание от основного корпуса модуля, преодолевая сопротивление защелок;
- открутить 6 винтов, соединяющих сборку плат и корпус модуля;
- извлечь сборку плат из корпуса;
- извлечь из сборки необходимую плату и произвести с ней необходимые действия;
- собрать модуль в обратном порядке.

Установить модуль на DIN-рейку. Рейка должна быть подключена к защитному заземлению отдельным проводником.

Подключить к модулю линии питания и интерфейсные кабели, при необходимости установить модули ввода/вывода.

Подключение интерфейсов RS-485 необходимо выполнять в соответствии с рисунком 5. Линия выравнивания потенциалов применяется при больших расстояниях между приемником и передатчиком. В случае неблагоприятной электромагнитной обстановки рекомендуется использовать экранированный кабель.



Рисунок 5 – Подключение интерфейса RS-485

Для подключения полевых цепей рекомендуется использовать экранированные кабели с заземлением экрана на входе в шкаф ПЛК.

2.3 Настройка и программирование контроллера

2.3.1 Настройка параметров контроллера с помощью Web-консоли

Web-консоль – это удобный инструмент для просмотра информации о состоянии контроллера и настройки его параметров, используя стандартный Web-браузер персонального компьютера или ноутбука.

Для подключения к Web-консоли подключите компьютер (ноутбук) и контроллер к одной сети Ethernet или подключите контроллер сетевым кабелем непосредственно к компьютеру (ноутбуку).

2.3.1.1 Открытие Web-консоли

Запустите Web-браузер и введите адрес 172.16.0.125 в адресной строке и нажмите Enter. Откроется страница ввода пароля для входа в Web-консоль контроллера.

Внимание! Если контроллеру задан другой IP-адрес, то введите его вместо адреса 172.16.0.125.

Нажмите Enter. Откроется страница ввода пароля для входа в Web-консоль контроллера. Вид страницы представлен на рисунке 6.

🌋 CPU-1 - 172.16.101.125 Log On 🗙		0		
← → C △ ④ Не защищено	172.16.101.125/logon.htm	G	1 \$	٥ ٥
		Программируе	мый кон OptiLo	^{троллер} ogic L
	Вход			
	Введите имя пользователя			
	Введите пароль			
	Войти			

Рисунок 6 – Web-консоль, страница ввода пароля

Введите имя пользователя «admin», введите пароль «admin» (пароль по умолчанию) и нажмите кнопку «Войти».

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется изменить пароль по умолчанию для пользователя «admin» (п.2.3.1.15).

2.3.1.2 Навигация в Web-консоли

Web-консоль – это набор страниц, на которых отображается информация о контроллере и его текущие параметры. На рисунке 7 представлена главная страница.

Для навигации по Web-консоли контроллера предназначено меню в левой части страницы. При выборе конкретного пункта меню откроется соответствующая ему страница Web-консоли.

- → С О (О Не защищено 1	172.16.101.125/index.htm		Q	\$ 4
			Программируемый контроллер OptiLogic L	
Конграллер	Информация о контро	оллере		
Статус	Контроллер			
Среда исполнения	Модель:	CPU-1		
Загрузка конфигурации	Процессор:	ARM Cortex-A5 536 MFu		
Выгрузка архивов Журнаа	Onepatusнaя память (SDRAM):	244 M5		
Настройки	Энергонезависимая память (FLASH):	256 MB		
Локальная сеть	Энергонезависимая память (SRAM):	128 K5		
Дата и время	Карта памяти:	7.4 F6		
White Modbus				
Точка доступа Wi-Fi	Интерфейсы связи			
Администрирование	Nopr Ethernet:	1		
Пароль администратора	Порт RS-485:	2		
Обновление ПО	Порт USB 2.0:	1		
Перезагрузка	Модуль Wi-Fi:	1		
Заводские настройки	Встроенные вхолы/выхол	Ы		
	lineposes synse (D):	20		
\mathbf{i}	Аналоговые входы (АП:	4		
	Цифровые выходы (DQ):	8T+2P		
		2		

Рисунок 7 - Web-консоль, главная страница

Для того чтобы сохранить изменения, сделанные на странице с настройками, необходимо нажать кнопку «Применить настройки» внизу страницы. На рисунке 8 представлен пример настроек с кнопкой «Применить настройки». При переходе на другую страницу без нажатия этой кнопки изменения сохранены не будут.

-> G O He защии	цено 172.16.101.125/index.htm		Q #
BA3 AH B 1945	Программируемый контролле OptiLogic I		
Контроллер	Локальная сеть		
Статус	ІР-адрес:	172.16.101.125	
Среда исполнения Загрузка конфигурации	IP-адрес (дополнительный):		
Выгрузка архивов Журнал	Маска подсети:	255.255.255.0	
Іастройки	Основной шлюз:	172.16.101.254	
Локальная сеть			
Дата и время	Применить настройки)	
Синхронизация времени			
Tours northing WLE			
личка доступа чист			
Пароль администратора			
Управление настройками			
Обновление ПО			
Перезагрузка			

Рисунок 8 – Web-консоль, пример применения настроек

После изменения настроек может потребоваться перезагрузка контроллера, чтобы изменения вступили в силу. В этом случае сразу после нажатия кнопки «Применить изменения» будет выдан запрос на перезагрузку контроллера. На рисунке 9 представлена страница с запросом на перезагрузку контроллера.

*	CF	PU-1	17	2.16.1	01.125		×	+	-			-	1	- 6	-14	k i	1		0			X
÷	-	>	C	≙	0	Не за	ащище	но	172.16	101.125	/config	htm								Q	☆	0

Рабочий проект изменен. Изменения вступят в силу после перезагрузки контроллера.

Перезагрузить контроллер На главнук

Рисунок 9 – Web-консоль, страница с запросом на перезагрузку

Если изменяется сразу много настроек, то можно не перезагружать контроллер после каждого изменения и перезагрузить его один раз по окончании настройки с помощью страницы «Перезагрузка» Web-консоли.

2.3.1.3 Просмотр информации о контроллере

Для просмотра информации о контроллере предназначена страница «Информация о контроллере» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 10.



Рисунок 10 - Web-консоль, страница «Информация о контроллере»

На странице информации о контроллере отображается:

- модель контроллера;
- тип и тактовая частота процессора;
- объем установленной оперативной памяти;
- объем жесткого диска (FLASH);
- объем энергонезависимой памяти (SRAM);
- объем установленной карты памяти;
- количество встроенных интерфейсов связи;
- количество встроенных входов и выходов.

2.3.1.4 Просмотр состояния контроллера

Для просмотра текущего состояния контроллера предназначена страница «Статус контроллера» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 11.



Рисунок 11 – Web-консоль, страница «Статус контроллера» На странице состояния контроллера отображается:

- тип и версия операционной системы;
- текущее локальное время контроллера;
- МАС-адрес контроллера;
- основной и дополнительный IP-адрес, маска подсети и IP-адрес основного шлюза;
- состояние точки доступа Wi-Fi, имя сети и тип защиты для включенной точки доступа.

Чтобы обновить информацию, нажмите кнопку «Обновить» внизу страницы.

2.3.1.5 Просмотр информации о среде исполнения

Для просмотра информации о среде исполнения контроллера предназначена страница «Среда исполнения» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 12.



Рисунок 12 – Web-консоль, страница «Среда исполнения»

На странице информации о середе исполнения отображается:

- версия среды исполнения;
- текущее состояние среды исполнения;

- время непрерывной работы среды исполнения после включения питания;
- заданное и текущее время рабочего цикла контроллера;
- · IP-адрес сервера проектов и текущий рабочий проект контроллера.

Чтобы обновить информацию, нажмите кнопку «Обновить» внизу страницы.

2.3.1.6 Загрузка конфигурации среды исполнения

Конфигурация среды исполнения контроллера хранится в проекте на сервере проектов. Проект – это база данных, в которой хранятся настройки устройств вводавывода, программы обработки данных и другие данные, необходимые для работы контроллера. Проект создается в процессе программирования контроллера (п. 2.3.2) и хранится на сервере проектов (персональном компьютере, ноутбуке и т.п.).

Для загрузки конфигурации из проекта в контроллер предназначена страница «Загрузки конфигурации» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 13.

← → С △ ④ Не защищено 12	72.16.101.125/index.htm	. ☆	0	
		Программируемый контролле OptiLogic I	-	
Контроллер О контроллере Статус Среда исполнения Загрузка конфитурации Выгрузка архивов Журнал Настройки Локальная сеть Дата и время Синхронизация времени Шлюз Modbus Точка доступа Wi-Fi Администрирование	Загрузка конфигу Конфигурация контроллер Для создания и редактирот разработки посетите стран Контроллер автоматически также по команаде из средь контроллер использует пос памяти. Загрузка новой конфигурал соблюдения правил безопа Сервер проектов:	урации на хранится в проекте на сервере проектов (персональном компьютере). вания проектов используется среда разработки Каскад-САУ. Для загрузки среды ицу описания Каскад-САУ на сайте www.tersy.ru. и загружает конфигурацию из проекта при включении питания, перезагрузке, а и разработки или Web-консоли. При отсутствии связи с серверои проектов следнюю удачно загруженную конфигурацию, которая хранится на его карте ции на работающий контроллер "на лету" допускается только при условии асности технологического процесса.		
Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО Перезагрузка	Проект: Узел:	АО ЮАЗ тестовый стенд СРU-2 Контроллер		

Рисунок 13 – Web-консоль, страница «Загрузки конфигурации»

Для загрузки конфигурации в контроллер:

- введите в поле «Сервер проектов» IP-адрес сервера проектов (компьютера), на котором хранится проект;
- введите в поле «Проект» название проекта на сервере;
- введите в поле «Узел» название узла из проекта;
- нажмите кнопку «Загрузить конфигурацию».

Для загрузки конфигурации контроллер должен быть подключен к серверу проектов по сети Ethernet. Если контроллер не сможет соединиться с сервером проектов или найти на нем указанный проект, или в проекте отсутствует указанный узел, то при применении настроек возникнет ошибка.

2.3.1.7 Обновление конфигурации среды исполнения

В случае успешной загрузки контроллер сохранит конфигурацию на SD-карте или встроенном жестком диске и далее будет использовать ее каждый раз при включении питания.

Для обновления конфигурации контроллера откройте страницу «Загрузка конфигурация» и снова нажмите кнопку «Загрузить конфигурацию». Обновление конфигурации выполнятся «на лету», без перезагрузки контроллера.

Внимание! Обновление конфигурации работающего контроллера допускается только при условии соблюдения правил безопасности технологического процесса.

2.3.1.8 Выгрузка оперативных архивов на USB-накопитель

Оперативные архивы контроллера хранятся на SD-карте и могут быть выгружены на внешний USB-накопитель для просмотра и долговременного хранения. Включение архивирования данных и событий контроллера описано в п. 2.3.2.17.

Для выгрузки оперативных архивов контроллера предназначена страница «Выгрузка архивов». Вид страницы представлен на рисунке 14.



Рисунок 14 - Web-консоль, страница «Выгрузка архивов»

Для выгрузки архивов:

- вставьте USB-накопитель в разъем на лицевой панели контроллера;
- нажмите кнопку «Выгрузить архивы» или нажмите кнопку «USB» на лицевой панели. О начале выгрузки архивов сигнализирует горящий светодиод «USB» на лицевой панели контроллера;
- дождитесь, пока погаснет светодиод «USB», извлеките USB-накопитель.

Допускается использовать один USB-накопитель для выгрузки архивов одновременно нескольких контроллеров.

2.3.1.9 Просмотр журнала среды исполнения

Журнал среды исполнения содержит сообщения о системных событиях, ошибках связи с устройствами ввода-вывода и исполнении команд управления контроллером.

Для просмотра журнала предназначена страница «Журнал», представленная на рисунке 15.

Карала Скана в тека О контр Статус Среда 1 Загруза Виготор	р коллере кполнения	Журнал среды иси	полнения	Программируемый контроллер OptiLogic L		
Контролле О конт Статус Среда Загруз Вигло	р юллере сполнения	Журнал среды иси	полнения			
Контролле О контр Статус Среда Загрузі Выглод	р юллере ксполнения	24 Nov 10:51:57 1omb	полнения			
О контј Статус Среда и Загрузи Виглия	сполнения	24 Nov 10:51:57 1omb				
Ctatyc Cpega i Barpysi Burnya	сполнения		5 Device 13 is disabled by user	*		
Среда і Загрузі Выгліла	сполнения	24 Nov 10:81:87 10mb	5 Device 14 is disabled by user	100		
Barpysi Barpysi		24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 15 is disabled by user			
Berrowa	а конфигурации	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 17 is disabled by user			
	ca anywene	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 18 is disabled by user			
our pys	a spanous	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 19 is disabled by user			
журнал		24 Nov 10:51:57 10mD	5 Device 20 is disabled by user			
Настройки		24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 22 is disabled by user			
Локаль	ная сеть	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 23 is disabled by user			
Дата и	зремя	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 24 is disabled by user			
Синхор		24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 25 is disabled by user 5 Device 26 is disabled by user			
Cumpe	низация времени	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 27 is disabled by user			
Шлюз Г	lodbus	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 28 is disabled by user			
Точка д	оступа Wi-Fi	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 29 is disabled by user			
Админист	ирование	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 30 is disabled by user			
Пародь	алминистратора	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 32 is disabled by user			
		24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 33 is disabled by user			
управл	ение настроиками	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 34 is disabled by user			
Обновл	ение ПО	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 35 is disabled by user 5 Device 36 is disabled by user			
Переза	грузка	24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 37 is disabled by user			
Заводс	ие настройки	24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 38 is disabled by user			
		24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 39 is disabled by user			
		24 Nov 10:51:57 10mb	5 Device 40 is disabled by user 5 Device 41 is disabled by user			
		24 Nov 10:51:57 iomb	5 Device 42 is disabled by user	•		

Рисунок 15 – Web-консоль, страница «Журнал»

На странице отображаются до 200 последних записей из журнала среды исполнения контроллера.

Для обновления журнала нажмите кнопку «Обновить» внизу страницы.

2.3.1.10 Настройка сети

Для изменения настроек сети предназначена страница «Локальная сеть» Webконсоли. Вид страницы представлен на рисунке 16.

← → С △ ④ Не защищено 17	2.16.101.125/index.htm		ର୍	☆	0
			Программикруемый контроллер OptiLogic L		
Контроллер О контроллере Статус Среда исполнения Загрузка конфигурации Выгрузка архивов Журнал Настройки Локальная сеть Дата и время Синхронизация времени Шлюз Modbus Точка доступа WI-FI Администрирование Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО	Локальная сеть IP-адрес: IP-адрес (дополнительный): Маска подсети: Основной шлюз:	172.16.101.125 255.255.255.0 172.16.101.254			

Рисунок 16 – Web-консоль, страница «Локальная сеть» Для изменения настроек сети:

- введите в поле «IP-адрес» адрес контроллера в сети. IP-адрес должен быть уникальным в пределах локальной сети. Контроллер поддерживает только статический IP-адрес;
- при необходимости укажите второй IP-адрес в поле «IP-адрес (дополнительный)». Контроллер будет отвечать на запросы по второму IP-адресу

так же, как и по первому. Дополнительный адрес используется при подключении контроллера одновременно к двум сетям;

- в поле «Маска подсети» укажите маску подсети, по которой контроллер будет определять, находится ли адрес получателя пакета в одном сегменте локальной сети или нет. Если адрес находится в другой подсети, то соединение с получателем будет устанавливаться через основной шлюз;
- укажите в поле «Основной шлюз» IP-адрес шлюза, который будет использоваться для выхода в другие сети. Обычно шлюзами являются компьютеры, контролирующие трафик внутри сети или Internet-провайдеры. Оставьте поле пустым, если основной шлюз не используется;
- нажмите кнопку «Применить настройки».

Внимание! После изменения настроек сети и перезагрузки контроллера его Webконсоль по старому адресу станет недоступна. Для восстановления доступа к Web-консоли контроллера введите в адресной строке браузера новый IP-адрес.

2.3.1.11 Настройка даты и времени

Для изменения настроек даты, времени и часового пояса контроллера предназначена страница «Дата и время» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 17.

✗ CPU-1 - 172.16.101.125 × +		@ 2 5 - @ 2 6 - N 2	** ••• •			X
← → С △ ④ Не защищено 17	2.16.101.125/index.htm		ର୍	☆	٢	0
			Программируемый контроллер OptiLogic L			
Контроллер	Дата и время					
Статус Среда исполнения	Дата:	24.11.2019				
Загрузка конфигурации Выгрузка архивов Журнал Настройки	применить настройки	11.00.1				
Локальная сеть Дата и время	Часовой пояс					
Синхронизация времени Шлюз Modbus Точка доступа WI-FI Администрирование	Часовой пояс:	(UTC+03:00) Europe/Moscow 🔻				
Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО	Применить настройки					
перезагрузка Заводские настройки						

Рисунок 17 – Web-консоль, страница «Дата и время»

Для изменения даты и времени:

- введите новую дату и время в поля «Дата» и «Время» и нажмите кнопку «Применить настройки»;
- выберите часовой пояс контроллера из списка «Часовой пояс» и нажмите кнопку «Применить настройки». Часовой пояс используется контроллером для вывода текущего времени, для маркировки времени сообщений в журнале и для работы программ обработки данных.

Часовой пояс контроллера можно изменить отдельно от текущей даты и времени. После изменения даты и времени перезагрузка контроллера не требуется.

2.3.1.12 Настройка синхронизации времени

Контроллер может автоматически синхронизировать свое время с сервером точного времени по протоколу SNTP.

Для изменения параметров синхронизации времени контроллера предназначена страница «Синхронизация времени» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 18.

$\leftarrow \rightarrow G$	О Не защищено 17	2.16.101.125/index.htm				Q	☆	0
					Программируем (ый контроллер OptiLogic L	2	
	Контроллер	Синхронизация в	времени					
	Статус	Синхронизация времени:	Откл	очена 🔻				
	Среда исполнения Загрузка конфигурации	Сервер NTP:						
	Выгрузка архивов Журнал	Интервал синхронизации (м	инут): Автон	атически				
	Настройки Локальная сеть	Применить настройки	Сихронизиро	зать сейчас				
	Дата и время							
	Синхронизация времени							
	Шлюз Modbus							
	Пароль администратора							
	Управление настройками							
	Обновление ПО							
	Перезагрузка							
	Заводские настройки							

Рисунок 18 - Web-консоль, страница «Синхронизация времени»

Для настройки синхронизации времени:

- для включения синхронизации выберите значение «Включена» в поле «Синхронизация времени»;
- введите в поле «Сервер NTP» IP-адрес сервера точного времени;
- интервал синхронизации времени выбирается автоматически и не может быть изменен;
- нажмите кнопку «Применить настройки»;
- нажмите кнопку «Синхронизировать сейчас», чтобы немедленно синхронизировать время контроллера со временем указанного сервера.

2.3.1.13 Настройка шлюза Modbus

Контроллер имеет встроенный шлюз протокола Modbus TCP в Modbus RTU. Шлюз позволяет внешним устройствам и системам (контроллеры других производителей, SCADA-системы и т.п.) опрашивать модули ввода-вывода OptiLogic L, подключенные к контроллеру, используя протокол Modbus TCP.

Шлюз преобразует запросы протокола Modbus TCP, принятые через разъем Ethernet, в запросы Modbus RTU и перенаправляет их в модули ввода-вывода, подключенные к шине ввода/вывода или порты RS-485. При этом каждый модуль ввода-вывода определяется как отдельное Modbus устройство с адресом, установленным переключателями на лицевой панели.

Для включения и настройки параметров шлюза Modbus предназначена страница «Шлюз Modbus» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 19.

X CPU-1 - 172.16.0.125	× +					
→ C △ ▲ He 34	ащищено 172.16.0.125/index.ht	tm	Q	☆	Θ	
ЭАЗ ВАН В 1945			Программируем (ый конт DptiLo	^{гроллер} Ogic L	
Контроллер	Шлюз Modbus					
О контроллере Статус	Шлюз Modbus:	Отключен 🗸				
Среда исполнения Загрузка конфигурации	ТСР порт (502, 1024-8699):	502				
Выгрузка архивов Журнал	СОМ-порт:	RS-485-0 (Шина OptiLogic) 🗸				
Настройки	Скорость (бит/с):	1000000				
Локальная сеть Дата и время	Биты данных:	8 🗸				
Синхронизация времени Шлюз Modbus	Четность:	Нет 🗸				
Точка доступа Wi-Fi Администрирование	Стоповые биты:	1 🕶				
Пароль администратора Управление настройками	Таймаут первого байта (мс):	1				
Обновление ПО	Таймаут последнего байта (мс):	-3				
Перезагрузка Заводские настройки	Количество повторов запроса:	3				
	Применить настройки					

Рисунок 19 – Web-консоль, страница «Шлюз Modbus»

Для включения и настройки параметров шлюза Modbus:

- для включения и отключения шлюза Modbus выберите соответствующее значение в поле «Шлюз Modbus»;
- номер TCP порта шлюза Modbus указывается в поле «TCP порт (502, 1024-8699), допустимые значения: 502, 1024-8699»;
- выберите в поле «СОМ-порт» имя порта, к которому подключены модули вводавывода для опроса через шлюз. Шлюз может одновременно работать только с одним портом;
- укажите параметры работы порта с помощью полей «Скорость», «Биты данных», «Четность» и «Стоповые биты»;
- укажите таймауты чтения данных порта и количество повтором запроса при таймауте;
- нажмите кнопку «Применить настройки».

2.3.1.14 Настройка точки доступа Wi-Fi

Для включения и настройки параметров точки доступа Wi-Fi предназначена страница «Точка доступа Wi-Fi» Web-консоли (только для моделей CPU-1 и CPU-2-01). Вид страницы представлен на рисунке 20.

CPU-1-1	./2.16.101.125 × +					-	
\rightarrow C	🙆 🕕 Не защищено 17	2.16.101.125/index.htm		Q	☆	۲	0
				Программируемый контроллер OptiLogic L			
	Контроллер	Точка доступа Wi-Fi					
	О контроллере Статус	Точка доступа Wi-Fi:	Отключена 🔻				
	Среда исполнения Загрузка конфигурации	Включать при старте:	Нет 🔻				
	Выгрузка архивов Журнал	Имя сети (SSID):	optilogic				
	Настройки	Скрыть имя сети:	Нет 🔻				
	Дата и время	Номер канала:	7 🔻				
	Синхронизация времени Шлюз Modbus	Защита:	WPA/WPA2-PSK V				
	Точка доступа Wi-Fi	Пароль:					
	Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО	Применить настройки					
	Перезагрузка Заводские настройки						

Рисунок 20 - Web-консоль, страница «Точка доступа Wi-Fi»

Для включения и настройки точки доступа Wi-Fi:

 для включения и отключения точки доступа выберите соответствующее значение в поле «Точка доступа Wi-Fi»;

Примечание - Включить и отключить точку доступа Wi-Fi можно кнопкой на лицевой панели контроллера;

- чтобы автоматически включать точку доступа Wi-Fi при включении питания контроллера, выберите значение «Да» в поле «Включать при старте»;
- введите в поле «Имя сети (SSID)» название беспроводной сети контроллера;
- чтобы название сети не отображалось в списке беспроводных сетей на других устройствах, например, при поиске сетей Wi-Fi в телефоне, выберите значение «Да» в поле «Скрыть имя сети». При скрытом названии подключиться к сети все еще можно, если при подключении вручную ввести имя беспроводной сети, указанное в поле «Имя сети (SSID)»;
- выберите номер канала в поле «Номер канала». Чтобы обеспечить устойчивую работу сети Wi-Fi выбирайте канал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия точки доступа контроллера. Выберите значение «Авто», чтобы контроллер самостоятельно выбрал оптимальный рабочий канал;
- для обеспечения защищенного беспроводного подключения выберите в поле «Защита» значение «WPA/WPA2-PSK», затем введите пароль доступа к сети в поле «Пароль». Для подключения к сети без пароля выберите в поле «Защита» значение «Нет».

Внимание! Использование открытой (незащищенной) сети небезопасно;

нажмите кнопку «Применить настройки».

2.3.1.15 Изменение пароля администратора

По умолчанию для входа в Web-консоль используется имя пользователя «admin». Пользователь с именем «admin» является администратором контроллера, ему разрешено изменение настроек.

Для изменения пароля пользователя «admin» предназначена страница «Пароль администратора» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 21.

	72 16 101 125/index.htm Q	\$	۲	0
КЭАЗ	Программируемый контроллер OptiLogic L	~		
	Пароль алминистратора (имя пользователя admin)			
контроллер О контроллере Статус Среда исполнения Загрузка конфигурации Выгрузка архивов Жулнал	Текущий пароль: Новый пароль: Повтор пароля:			
Настройки Настройки Дата и время Сикхронизация времени Шлюз Modbus Точка доступа VI-FI Администрирование Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО Перезатрузка Заводские настройки	Изменить пароль			

Рисунок 21 - Web-консоль, страница «Пароль администратора»

Для изменения пароля «admin»:

- введите в поле «Текущий пароль» текущий действующий пароль пользователя «admin»;
- введите в поле «Новый пароль». Для безопасности вместо нового пароля в поле ввода отображаются звездочки;
- введите новый пароль еще раз в поле «Повтор пароля»;
- нажмите кнопку «Изменить пароль».

2.3.1.16 Сохранение и восстановление настроек

Web-консоль позволяет сохранить текущие настройки контроллера в файл. Этот файл можно использовать позднее для быстрого восстановления настроек после замены неисправного контроллера на новый или для быстрой установки одинаковых настроек нескольким контроллерам.

В файл сохраняются только системные настройки контроллера. Конфигурация устройств ввода-вывода и программы обработки данных контроллера в файл не сохраняются.

Для сохранения и восстановления настроек контроллера предназначена страница «Управление настройками» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 22.



Рисунок 22 – Web-консоль, страница «Управление настройками»

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить в файл». Настройки контроллера будут сохранены в файл «settings.ini».

Для восстановления настроек:

- нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл с настройками, сохраненный ранее;
- нажмите кнопку «Восстановить из файла». Если выбранный файл не является файлом настроек контроллера, то при восстановлении возникнет ошибка.

Внимание! При первом запуске контроллера после восстановления настроек, может потребоваться связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации среды исполнения контроллера из проекта. При отсутствии связи с сервером проектов среда исполнения контроллера не запустится.

2.3.1.17 Обновление программного обеспечения

Среду исполнения контроллера можно обновить с помощью Web-консоли. Последнюю версию среды исполнения можно загрузить со страницы на сайте производителя www.tersy.ru.

Обновление среды исполнения не сбрасывает текущие системные настройки контроллера, но требует обновления конфигурации устройств ввода-вывода и программ обработки данных. При первом запуске контроллера после обновления среды исполнения потребуется связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации из проекта.

Для обновления среды исполнения контроллера предназначена страница «Обновление ПО» Web-консоли. Вид страницы представлен на рисунке 23.

• →	С О Не защищено 17	2.16.101.125/index.htm		Q	T	0
			Программируемый кс Opti	онтроллер Logic L	_	
	Контроллер	Обновление среды	исполнения			
	О контроллере Статус Среда исполнения	Для загрузки последней версии www.keaz.ru.	среды исполнения посетите страницу описания контроллера на са	айте		
	Загрузка конфигурации Выгрузка архивов	Модель контроллера:	CPU-1			
	Журнал Настройки	Версия среды исполнения:	Cascade-4 Runtime for Linux ARMv7-A, version 4.0.22, build Nov - 10:36:50	22 2019		
	Локальная сеть Дата и время	Файл обновления:	Выберите файл Файл не выбран			
	Синхронизация времени Шлюз Modbus	Обновить среду исполнения				
	Точка доступа Wi-Fi					
	Пародь администратора					
	Управление настройками					
	Обновление ПО					
	Перезагрузка					
	Заводские настройки					

Рисунок 23 - Web-консоль, страница «Обновление ПО»

Для обновления среды исполнения:

- нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл с новой версией среды исполнения;
- нажмите кнопку «Обновить среду исполнения». Если выбранный файл не является файлом новой версии среды исполнения контроллера, то при обновлении возникнет ошибка.

ВНИМАНИЕ! При первом запуске контроллера после обновления микропрограммы требуется связь с сервером проектов для перезагрузки конфигурации контроллера из проекта. При отсутствии связи с сервером проектов среда исполнения контроллера не запустится.

2.3.1.18 Перезагрузка контроллера

Для перезагрузки контроллера предназначена страница «Перезагрузка» Webконсоли. Вид страницы представлен на рисунке 24.



Рисунок 24 – Web-консоль, страница «Перезагрузка» Для перезагрузки контроллера нажмите кнопку «Перезагрузить контроллер». Внимание! На время перезагрузки контроллера функции управления и регулирования будут отключены.

2.3.1.19 Сброс к заводским настройкам

Сброс контроллера к заводским настройкам выполняется с помощью кнопок на лицевой панели контроллера (см.п.1.4.2). Сброс производится при включении питания контроллера с любой нажатой кнопкой, «USB» или «Wi-Fi».

К заводским относятся следующие настройки:

- параметры локальной сети IP адрес и маска подсети;
- пользователи и пароли пользователей;
- параметры подключения по Wi-Fi;
- параметры Modbus шлюза.

Значения основных заводских настроек

- ІР адрес 172.16.0.125, маска подсети 255.255.255.0;
- супер пользователь root, пароль root:
- пользователь admin , пароль admin;
- защищенное соединение по Fi-Wi с паролем «12345678»;
- параметры Modbus шлюза: СОМ-порт RS-485-0 (шина ввода/вывода), скорость передачи – 1 Мбит/с, биты данных – 8, четность - нет, стоповый бит – 1, таймаут первого байта – 1, таймаут последнего байта – -3, количество повторов – 3.

Для удаленного сброса контроллера к заводским настройкам с помощью Webконсоли предназначен пункт меню «Заводские настройки» и страница «Возврат к заводским настройкам». Вид страницы представлен на рисунке 25.

X CPU-1 - 172.16.101.125 × +	HARD BARA BARA BARA BARA BARA	
← → C △ ○ Не защищено 17.	2.16.101.125/index.htm E	. 🕁 😩 🔿
🏢 Приложения Ġ Google 📙 Ecos 📒 Ir	termetshop 📙 Всяка разна 📒 Daster 💐 Сбербанк ОнЛ@йн 📙 linux 📙 telnet 🛛 » 📔	Другие закладки
	Программируемый контроллер OptiLogic I	
Контроллер О контроллере Статус Среда исполнения Загрузка конфигурации Выгрузка архивов Журнал Настройки Локальная сеть Дата и время Синхронизация времени Шлоз Моdbus Точка доступа VVI-FI Администрирование Пароль администратора Управление настройками Обновление ПО	Возврат к заводским настройкам После возврата к заводским настройкам функции управления и регулирования будут отключены, IP- адрес установлен в значение по умолчанию. Возврат к заводским настройкам	

Рисунок 25 - Web-консоль, страница «Возврат к заводским настройкам»

Для сброса контроллера к заводским настройкам необходимо нажать кнопку «Возврат к заводским настройкам».

Внимание! После сброса настроек контроллера функции управления и регулирования будут отключены.

Внимание! После сброса настроек контроллера его Web-консоль по старому адресу станет недоступна. Для восстановления доступа к Web-консоли контроллера введите в адресной строке браузера IP-адрес по умолчанию (п. 2.3.1.19).

2.3.2 Программирование контроллера

Программирование контроллера – это создание и загрузка в него конфигурации устройств ввода-вывода и программ обработки данных.

Для программирования контроллера исполнения CPU-2-К и CPU-2-01-К используется:

- среда разработки Каскад-САУ версии 4.0. Установка среды разработки, процесс создания нового проекта описан в данном руководстве ниже. Подробно процесс программирования описан в документе «Каскад-САУ версия 4.0. Быстрый старт. Руководство пользователя. ГЖИК.421243.001И4»;

Для программирования контроллера исполнения CPU-2-М и CPU-2-01-М

- среда разработки MasterSCADA 4D. Установка среды разработки, процесс создания нового проекта описан в документе «MasterSCADA 4D. Быстрый старт Руководство пользователя ГЖИК.421243.001-01И4». Для установки среды запустите файл MasterSCADA 4D с диска, входящего в комплект поставки, или загруженного с сайта производителя – insat.ru (<u>http://insat.ru/services/support/demos/</u>), и следуйте командам инсталлятора.

2.3.2.1 Установка среды разработки

Среда разработки Каскад-САУ входит в состав комплекса программных средств Каскад-САУ. Программу установки Каскад-САУ можно загрузить из файлового архива на сайте производителя www.tersy.ru.

Для установки Каскад-САУ запустите программу установки и далее следуйте инструкциям программы. Подробнее порядок установки Каскад-САУ описан в документе «Каскад-САУ Версия 4.0 Быстрый старт Руководство пользователя ГЖИК.421243.001И4».

2.3.2.2 Работа со средой разработки

Окно среды разработки состоит из панели проекта и набора редакторов ресурсов проекта. Панель проекта по умолчанию находится в левой части окна программы и служит для навигации по ресурсам проекта – точкам ввода-вывода и программам, которые использует контроллер.

Для открытия среды разработки нажмите в Windows кнопку «Пуск», затем выберите команду «Все программы», «Каскад-САУ 4.0» и далее «Среда разработки Каскад-САУ».

2.3.2.3 Создание нового проекта

Проект – это база данных, в которой хранится конфигурация устройств вводавывода, программы обработки данных и другие параметры, необходимые для работы контроллера. Конфигурация из проекта загружается в контроллер по команде из среды разработки, команде со страницы Web-консоли или при перезагрузке контроллера.

Проект хранится на персональном компьютере (ноутбуке). Компьютер, на котором хранится проект, называется сервером проектов. Для загрузки конфигурации из проекта контроллер и сервер проектов должны быть подключены к одной сети Ethernet.

Внимание! Обратная выгрузка конфигурации из контроллера в среду разработки не поддерживается. При потере проекта единственным способом восстановить конфигурацию контроллера будет создать проект заново. Во избежание потери конфигурации настоятельно рекомендуется делать резервные копии проекта.

Для создания проекта нажмите на панели инструментов кнопку «Создать проект». Кнопка панели инструментов «Создать проект» приведена на рисунке 26.



Рисунок 26 - Среда разработки, кнопка панели инструментов «Создать проект»

В открывшемся диалоговом окне «Новый проект», приведенном на рисунке 27, укажите название проекта и, при необходимости, имя файла базы данных проекта. Остальные поля оставьте без изменения. Нажмите кнопку «Создать».

Создание нов	вого проекта		
Сервер проектов:	Мой компьютер		
Проект:	Project-1		
База данных:	Project-1.fdb		Обзор
Драйвер:	Firebird Embedded	~	
Включить защ	иту проекта паролем		
Пароль админи	стратора:		
Подтверждени	е пароля:		
Подтвержден	е пароля:		

Рисунок 27 - Среда разработки, диалоговое окно «Новый проект»

Далее в информационном окне «Проект создан», приведенном на рисунке 28, установите флажок «Открыть проект» и нажмите кнопку «Готово».

Рисунок 28 - Среда разработки, информационное окно «Проект создан»

2.3.2.4 Добавление узла контроллера

Узел – это компьютер или контроллер, на котором исполняется проект. Один проект может содержать конфигурацию для 32 различных узлов. В частном случае проект содержит только один узел – узел контроллера.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Узлы» проекта и добавьте в проект узел «Контроллер». Пример окна среды разработки приведен на рисунке 29.



Рисунок 29 - Среда разработки, добавление узла «контроллер»

Укажите в таблице справа IP-адрес контроллера. Пример настройки IP-адреса приведен на рисунке 30.



Рисунок 30 – Среда разработки, настройка ІР-адреса

2.3.2.5 Добавление модулей ввода-вывода OptiLogic L

Раскройте папку узла контроллера, щелкните правой кнопкой мыши на значке «Устройства ввода-вывода» и добавьте устройство «Шина OptiLogic L». Пример добавления устройства «Шина OptiLogic L» приведен на рисунке 31.



Рисунок 31 – Среда разработки, добавление устройства «Шина Optilogic L»

Щелкните правой кнопкой на значке устройства «Шина OptiLogic L» и добавьте в него устройства подключенных модулей ввода-вывода OptiLogic L, например, модуль дискретного ввода DI-8. Пример добавления модуля дискретного ввода DI-8 приведен на рисунке 32.

嵴 Project-1 на Мой компи	юте	р - Среда разраб	отки Каскад-САУ						-		×
Фаил Правка Вид Про	ект	Сервис Вкладки	и Справка								
Навигатор проекта		×	Проводник								
♦ Project-1 на Мой ко Параметры про Пользователи п Э Пользователи п Э Ресурсы проект Хулы сиктемы ♦ Контроллер ♥ Контроллер ♥ Устройст	мпы екта роек абло а ва вв	отер та ода-вывода	Номер	Уст Нет	ройство Описан вложенных устройств. Щелюните здесь	ние правої	й кнопкой мыш	и, чтобы создать добавить устр	ойство	ec	
🔳 Шина		Добавить устро	ойство	>	Модули ввода-вывода OptiLogic L	>	AI-4	Ĩ			
> Серверы Почки уз. События Исполня Зарании разрании разрани		Создать точку Связать с точко Отключить уст	ой из ресурсов ройство	` 	Модули процессорные OptiLogic L	>	∧I-8 AO-2 AO-4				
		Вырезать Копировать Вставить	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V			<	DI-16 DI-8 DO-16 DO-8	>			
	×	Удалить Переименовать Дублировать	Del Ctrl+D	н •				I			
		Справка									
	0	01.2	٢								>

Рисунок 32 – Среда разработки, добавление модуля дискретного ввода DI-8

По умолчанию добавленному модулю автоматически назначается первый свободный адрес. Чтобы установить адрес модуля в соответствии с адресом на лицевой панели, щелкните правой кнопкой на значке модуля, выберите команду «Переименовать» и введите нужный адрес, рисунок 33.

	< 4				
вигатор проекта	×	Проводник			
🧇 Project-1 на Мой компьютер		Номер	Устройство	Описание	Адре
👔 Параметры проекта		3	DI1 (счетчик)	Цифровой вход в режиме счетчика импульсов	1
Пользователи проекта		4	DI2 (счетчик)	Цифровой вход в режиме счетчика импульсов	2
> а виолиотеки и шаолоны		0 11	DI3	Цифровой вход	3
		0 6	DI4	Цифровой вход	4
> П. Архивный сервер		0 7	D15	Цифровой вход	5
Контроллер		38	D16	Цифровой вход	6
🗸 🧱 Устройства ввода-вывода		9	DI7	Цифровой вход	7
🗸 🌉 Шина Optilogic L		0 10	D18	Цифровой вход	8
> 📙 Исполняемы т Задачи рабоч Отключит	ъ устройство				
🔏 Вырезать		Ctrl+X			
Вставить	ть	Ctrl+C Ctrl+V			
Х Уделить		Del			
	овать				
Переимен		1000			
Переимен Дублиров	016	Ctrl+D			

Рисунок 33 - Среда разработки, изменение адреса модуля

Аналогичным образом добавьте другие модули ввода-вывода, подключенные к шине OptiLogic L или портам COM1 и COM2 контроллера.

2.3.2.6 Настройка типа входов и выходов модулей ввода-вывода OptiLogic L

При включении питания контроллер автоматически настраивает тип входов модулей ввода-вывода OptiLogic L в соответствии с конфигурацией из проекта.

Для изменения типа входа у модуля ввода-вывода OptiLogic L удалите из конфигурации модуля существующий вход, затем щелкните правой кнопкой мыши на значке модуля и добавьте вход нужного типа.

Например, чтобы изменить у входа DI1 модуля DI-8 тип «Счетчик» на тип «Триггер», удалите канал «DI1 (счетчик)», затем щелкните правой кнопкой мыши на значке «DI-8» и добавьте устройство «DI1 (триггер)». Пример изменения типа канала модуля приведен на рисунке 34.

💊 . 🛅 🕅 🖄 🛯 🗣 🗃 🐨 🗠 🔍 🗸 🔍	7 🐴				
авигатор проекта 🛛 🗙	Проводник				
 Фредест-1 на Мой компьютер Параметры проекта Пользователи проекта Пользователи проекта Библютеки и школны Фесурсы проекта Узлы системы Контроллер Контроллер Контроллер Устройства веода-вывода Шина Optilogic L Облавить устри Создать точки Вырезать Собентия Задечи р 	Нолер а 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ 10 ойство ойство Сtrl+X Сtrl+C Ctrl+D	Устройство DI2 (счетчик) DI3 DI4 DI5 DI5 DI5 DI6 DI7 DI8 > Вход 1 > DI1 > Вход 2 > 001 Вход 2 > 001 Вход 4 > 011 Вход 4 > 011 Вход 5 > 001 Вход 5 > 001 Вход 7 > 000 Вход 7 > 000 Вход 8 > 001 Вход 8 > 000 Вход 8 > 0000 Вход 8 > 000 Вход 8 > 0000 Вход 8 > 0000 Вход 8 > 0000 Вход 8 > 0000 Вход 8 > 00000 Вход 8 > 00000 Вход 8 > 000000 Вход 8 > 0000000000000000000000000000000000	Описание Цифровой вход в режиме счетчика импульсов Цифровой вход Цифровой вход Цифровой вход Цифровой вход Цифровой вход (четчик) (триттер)	Адрес 2 3 4 5 6 7 8	

Рисунок 34 – Среда разработки, изменение типа канала модуля

Аналогичным образом настройте типы входов других модулей ввода-вывода.

2.3.2.7 Добавление точек ввода-вывода

Точки – это внутренние переменные в памяти контроллера. В них будут записываться значения, считываемые с устройств. Точки могут быть связаны устройствами ввода-вывода (входные и выходные точки) или не связаны с ними (виртуальные точки, используются для внутренних вычислений).

Щелкните правой кнопкой мыши на значке канала блока ввода-вывода, например DI4, и создайте для него точку ввода. На рисунке 35 приведен пример создания входной точки. Щелкните правой кнопкой на созданной точке и переименуйте ее в «Point_1». Теперь в точку «Point_1» будет автоматически записываться знаение входа DI4 модуля ввода DI-8 с адресом 1.

Project-1 на Мой компьютер - Среда разра	ботки Каскад-СА)	(_	X
Файл Правка Вид Проект Сервис Вклади	и Справка				
🗞 😂 🗟 🖉 🕺 🔤 🕾 🔊 🛠 🕾	🍄 📥				
Навигатор проекта 🛛 🗙	Проводник				
	Номер	Устройство Нет вложенных устро	Описание йств. Щелкните здесь правой кнопкой мыши, что	Адрес	
> o D Добавить у	стройство	*	-		
р Создать то	нку	Входная			
> 🧃 DI 🛛 Связать с т	очкой из ресурсо	xe			
> 😰 DI > 🤶 Серверы и э Отключить	устройство				
 Ночки узла События узл События узл Исполняемь Копироват Задачи рабо Вставить 	c 0 0	trl+X trl+C trl+V			
Х Удалить Переимено Дублирова	лаать С	Del trl+D			
Создание новои точки Справка		-			 -

Рисунок 35 – Среда разработки, создание входной точки

Щелкните правой кнопкой на папке «Точки узла» и добавьте виртуальную точку Point_2. На рисунке 36 приведен пример создания виртуальной точки. Она будет использоваться в программах обработки данных ниже.

№ -	адки Справка			
Assuratop проекта	х Просодник Номер © 1	Vina ^ Point	Описание	Тип веода-выеод Входная
 События Создать точ Исполня Добавить то Задачи с 	ку чку из ресурсов	 Входная Выходная 		
Вставить	Ctrl+V	диагностическая		

Рисунок 36 – Среда разработки, создание виртуальной точки Аналогичным образом добавьте другие входные, выходные и виртуальные точки.

2.3.2.8 Настройка параметров входов и выходов модулей ввода-вывода OptiLogic L

Некоторые входы и выходы модулей ввода-вывода OptiLogic L имеют дополнительные параметры, определяющие их режимы работы. Например, для выхода DO в режиме «ШИМ» имеется возможность настроить период и ширину импульсов, вход DI в режиме «Счетчик» можно сбрасывать в ноль. Пример настройки сброса входа DI в режиме счетчик приведен на рисунке 37, настройка периода и ширины импульсов выхода DO в режиме «ШИМ» приведен на рисунке 38.

Настройка дополнительных параметров входов и выходов выполняется с помощью привязанных к ним выходных точек. Запись значения в выходную точку приведет к записи соответствующего значения в параметр входа или выхода.

Чтобы сбросить вход DI в режиме «Счетчик» следует записать 1 в точку, привязанную к параметру «Сброс» этого входа.



Рисунок 37 - Среда разработки, настройка сброса канала DI в режиме «Счетчик»

Аналогично, для настройки параметров выхода DO в режиме «ШИМ» следует записать нужные значения в точки, привязанные к параметрам «Период импульсов» и «Ширина импульсов» этого выхода.

🗞 - 🧉 🖉 🐰 💺 👒 🛝 👘 🗙 🕾 🖤 👗				
Навигатор проекта	с Проводник			
🗸 🧇 Project-1 на Мой компьютер	Номер	Устройство	Описание	Адре
👔 Параметры проекта	3 16	DO1 (ШИМ)	Выход ШИМ	1
🤽 Пользователи проекта	3 17	DO2	Цифровой выход	2
> 🥱 Библиотеки и шаблоны	18	DO3	Цифровой выход	3
> Ресурсы проекта	a 19	D04	Пифровой выход	4
У Д Узлы системы	0 20	DOS	Цифровой выход	5
> по Архивный сервер	21	D06	Цифровой выход	6
У Топиролоср	a 22	007	Пифровой выход	7
✓ III Шина OptiLogic L	a 23	008	Цифровой выход	8
 ✓ в 00-8(2) ✓ в 001 (ШИМ) 				
(а) Период имлульсов (а) Регіоді (а) Ширина имлульсов (а) Ширина имлульса (а) Ширина имлульса (а) Ширина имлульса (а) ООЗ (а) ОО				

Рисунок 38 – Среда разработки, настройка сброса канала DO в режиме «ШИМ»

Для настройки других параметров входа или выхода щелкните правой кнопкой на его значке и добавьте нужный параметр из списка. Пример добавления нужных параметров приведен на рисунке 39. Полный список параметров входов и выходов приведен в руководстве по эксплуатации на модуль ввода-вывода.



Рисунок 39 - Среда разработки, добавление нужных параметров канала

2.3.2.9 Программирование логики обработки данных

Обработка данных на контроллере выполняется с помощью пользовательских программ. Для написания программ используются языки программирования FBD и ST стандарта ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.

Обычно в программах анализируют значения входных точек, считанные с устройств ввода, и меняют значения выходных точек, которые далее записываются в устройства вывода. Дополнительно в программах могут вычисляться промежуточные значения. Их обычно записывают в виртуальные точки, например, для отображения на мнемосхемах АРМ оператора. Таким образом реализуется логика обработки данных контроллером.

Щелкните правой кнопкой мыши на папке «Исполняемые программы» узла и добавьте программу для исполнения на контроллере, используя один из языков программирования. Пример добавления программы приведен на рисунке 40.



Рисунок 40 – Среда разработки, добавление программы обработки данных

В открывшемся редакторе добавьте в программу переменные, используя панель «Переменные и константы», и свяжите переменные с точками ввода-вывода контроллера. Напишите текст или схему программы.

Например, на рисунке 41 представлена программа подсчета количества импульсов на входе DI4 модуля дискретного ввода DI-8 контроллера с автоматическим сбросом счетчика. Программа считывает текущее значение входа из точки Point_1 в переменную DI4. Значение переменной DI4 подается на блок счетчика импульсов CTU. Блок подсчитывает количество импульсов и записывает его в переменную COUNTER. Значение переменной COUNTER записывается в точку Point_2. После 5 импульсов значение счетчика сбрасывается в 0.



Рисунок 41 – Среда разработки, пример FDB программы

По окончании редактирования программы нажмите на панели инструментов кнопку «Сохранить» для сохранения изменений программы, затем нажмите кнопку «Компилировать» для компиляции текста программы в исполняемый код для контроллера.

2.3.2.10 Настройка протоколов передачи данных во внешние системы

Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Серверы данных» и добавьте необходимые интерфейсы и протоколы связи с вышестоящими системами сбора данных и управления, например добавление связи по Modbus TCP приведено на рисунке 42.

	- ^ [^	× 🙃			
Навигатор проекта Project-1 на Мой компьют	ep x	Номер	Устройство Описание Нет вложенных истоойств. Шелечите здесь поавой кнопкой мыши, чтобы создать добавить истоой	Адрес йство.	
 В Пользователи проекта Библиотеки и шаблоны Ресурсы проекта Хэлы системы Контроллер Контроллер У Серверы и экспорт данных € Серверы и экспорт данных В Торки ула 					
> 🚹 Точки узла	Добавит	ь устройство	Protokon Modbus Modbus TCP Protokon Karras CAV		
> 📙 Исполняемые і	Отключ	ить устройство	Протокол МЭК 60870		
🔤 Задачи рабоче	👗 Вырезат	6 Ctrl+X			
	Копиров Вставить	сtrl+C Ctrl+V			
× Удал Пер Дуб.	Удалить Переим Дублиро	Del еновать овать Ctrl+D			

Рисунок 42 – Среда разработки, связь со внешними системами по Modbus TCP

Щелкните правой кнопкой мыши на устройство «Modbus TCP» и добавьте регистр чтения. Укажите номер регистра в пятизначном формате, где первая цифра номера определяет тип регистра: 0 – Coil, 1 – Discrete Input, 3 – Input Register, 4 – Holding Register, следующие четыре цифры – номер регистра (начиная с 1). Например, 40001 (Holding регистр с Modbus адресом 0).

Щелкните на регистре правой кнопкой мыши и свяжите его с созданной ранее точкой, например, с точкой счетчика Point_2. Пример выбора точки для связи с внешними системами приведен на рисунке 43.

<u>Файл Правка Вид Проект Сервис Вк</u> л	падки	і <u>С</u> правка				
🗞 • 💕 🗔 🖉 🐰 🐜 🖄 🔊 🗙 🔅	5	* 🛃				
Навигатор проекта	×	Проводник				
🧇 Project-1 на Мой компьютер		Номер	Устройство	Описание	Адрес	
👔 Параметры проекта			Нет вложенных устра	йств. Щелкните здесь правой кнопкой мыши, чт	гобы создать добавить устройство.	
Караличи проекта Караличи и шабарны						
> Ресурсы проекта						
🗸 🚠 Узлы системы						
Контроллер						
 строиства ввода-вывода Серверы и экспорт данных 						
🗸 🏮 Сеть Ethernet						
V 🛃 Modbus TCP						
> Регистр чтения (40	(Добавить устро	йство >			
> События узла		Создать точку	>			
> 🕌 Исполняемые программь		Связать с точко	ой из ресурсов	>		
от Задачи рабочего цикла		Отключить уст	ройство			
	x	Вырезать	Ctrl+X			
	-	Копировать	Ctrl+C			
	8	Вставить	Ctrl+V			
	×	Удалить	Del			
		Переименовата				
		Дублировать	Ctrl+D			
		PV				

Рисунок 43 – Среда разработки, выбор точки для связи с внешними системами

Таким образом, значение точки счетчика будет передаваться в вышестоящую систему по протоколу Modbus TCP по запросу Holding регистра с номером 0.

Аналогичным образом добавьте регистры записи для приема команд управления.

2.3.2.11 Загрузка конфигурации в контроллер

Выберите в меню «Проект» команду «Загрузить конфигурацию на узлы». Конфигурация будет проверена на отсутствие ошибок и подготовлена к загрузке на контроллер. На рисунке 44 приведено окно среды разработки после выполнения команды «Загрузить конфигурацию на узлы».

Примечание - Самую первую загрузку после создания проекта следует выполнить до настройки контроллера на работу с проектом. Сообщения об ошибках загрузки конфигурации на контроллер следует игнорировать.

◆·26日前日日回回	🐨 🍼 📥				
Навигатор проекта	х Проводник				
> 🧾 Ресурсы проекта	^ Номер	Имя	Описание	Язык прог	аммы
🗸 🚑 Узлы системы	1	FBD_Program		FBD	
 Устройства ввода-вывод С Средеры и экспорт данн Точки узла События узла Колиняемые программ. Задачи рабочего цикла 	а а				
•					
Проверка устройств Проверка устройств Проверка адач Проверка программ Проверка мнососкем Проверка архивое Проверка событий Проверка событий Проверка событий Проверка событий Проверка конфитурации завершена: оши Сохранение еврсии конфитурации для зат	бок 0, предупрежден рузки на узлы нена успешно	ий 0, подсказок 0			

Рисунок 44 – Среда разработки, загрузка конфигурации

Установите новый проект рабочим проектом для контроллера так, как указано в пункте 2.3.1.6, и перезагрузите контроллер. После перезагрузки контроллер автоматически загрузит конфигурацию из рабочего проекта.

2.3.2.12 Сохранение конфигурации на контроллере

Контроллер автоматически сохраняет последнюю удачно загруженную конфигурацию на карте памяти и использует ее для запуска при включении питания и перезагрузки.

После загрузки конфигурации контроллер можно отключить от сервера проектов.

2.3.2.13 Изменение конфигурации контроллера

Откройте проект с конфигурацией контроллера в среде разработки и внесите в него требуемые изменения. Для внесения изменений в конфигурацию связь с контроллером не требуется.

После изменения конфигурации подключите компьютер (ноутбук) и контроллер к одной сети Ethernet и нажмите в среде разработки кнопку «Загрузить конфигурацию на узлы».

Загрузка изменений конфигурации, включая программы обработки данных, осуществляется «на лету» без остановки работы и перезагрузки контроллера.

2.3.2.14 Включение сохранения точки в энергонезависимой памяти контроллера

Для включения сохранения точки энергонезависимой памяти контроллера выделите папку «Точки узла» контроллера и включите запись данных в архив для выбранных точек. На рисунке 45 представлен пример окна среды разработки с сохранением в энергонезависимой памяти точки Point_1.

Project-1 на Мой компьютер - Среда разраб Файл Правка Вид Проект Сервис Вкладк	іотки Каскад-СА и <u>С</u> правка	AV.			- 0	×
🗞 - 🧉 🖉 👗 💺 💺 👘 🖄	49 📥					
Навигатор проекта ×	Проводник					
 Project-1 на Мой компьютер Параметры проекта Пользователи проекта Библиотеки и шаблоны Ресурсы проекта Архивный сервер Архивный сервер Архивный сервер Архивный сорвер Событак ула Событак ула Событак ула Мсполняемые программы Задачи рабочего цикла 	Номер (д.) 6 (д.) 7	Имя Point_1 Point_2	Тип ввода-вывода Входная Виртуальная	Тип данных ВООL DINT	Сохоанение в энергонезависимой памяти Да Нет	C A H H
Навигатор проекта (дополнительная пан ×	¢					~
Выделено элементов: 1 Изменения	Лиц	ензия: Без ограничений			🚨 1 🛛 💻 Администратор	14

Рисунок 45 – Среда разработки, включение сохранения точки в энергонезависимой памяти контроллера

2.3.2.15 Включение архивирования на контроллере

Для включения архивирования данных на контроллере выделите папку «Задачи рабочего цикла» узла «Контроллер» и установите для задач «tasknode» и «taskevent» параметр ArchiveMode в значение «1». На рисунке 46 показано окно среды исполнения с параметром ArchiveMode равным «1» для задачи «tasknode».

Namerupi Inpoetra Imagametrpi Inpoetra W Project-1 Ha Moñi Komtshorep Wina Inpole Time=2000;ImpulseReset=1000;CalibrateReset=6000 W Chonsoserann Inpoetra W Chonsoserann Inpoetra W Softwartski in us60meic W Softwartski in us60meic <th></th> <th>Проводник</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		Проводник				
События узла исполняемые програтмы в Задачи рабочего цикла	 ♥ Project-1 на Мой компьютер № Параметры проекта № Пользователи проекта > № Библиотехи и шаблоны > № Ресурсы проекта > № Арживный сервер ▲ Арживный сервер ▲ Арживный сервер ▲ Арживный сервер ▲ Арживный сервер > № Устройства ввода-вывода > < Серверы и экспорт данных > № Точки ула 	Homep 12.4 13.2 14.6 15.9 10 15.8 11 15.7 13.3 15.7 15.3 15.7 15.3 15.7 15.3 15.7 15.3 15.7 15.3 15.7 15.3 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.	MMR taskdirect tasknode taskevent iooptilogic vmiec61131 iooptilogic tasklink srvmb taskevent tasknode	Параметры ImpulseTime=2000;ImpulseReset=1000;CalibrateReset=60000 ArchiveMode=1;ArchiveTime=10;ArchiveRecs=100000 ArchiveMode=1;ArchiveTime=10;ArchiveRecs=100000 CmdLimit=1000000 InfoLevel=2	>	,
	> 🕌 События узла Усполняемые программы да Усполняемые программы да Задачи рабочего цикла		nniuey			

Рисунок 46 – Среда разработки, параметр ArchiveMode задачи tasknode

Выделите папку «Точки узла» контроллера и включите запись данных в архив для выбранных точек. На рисунке 47 представлен пример окна среды разработки с включенной записью в архив для точек Point_1 и Point_2.

<u>Файл Правка Вид Проект Сервис Вклади</u>	ки <u>С</u> правка						
••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 Проводник Номер 1 2 	Имя Point_1 Point 2	Тип ввода-вывода Входная Виптуальная	Тип данных BOOL DINT	Сохранение в Нет Нет	. Сохранение в архиве Да Ла	Еди ^
 Библиотекки и шаблоны Библиотекки и шаблоны Бузлы системы Архивный сервер Архивный сервер Архивный сервер Задачи рабочего цикла Сконтроллер Серверы п экспорт денчых Серверы п экспорт денчых Событи зрава Мсполняемые программы Задачи рабочего цикла Задачи рабочего цикла 							~
Выделено элементов: 1 Изменения	Лице	ензия: 100 точек			88 2	磿 Администратор	

Рисунок 47 – Среда разработки, включение записи данных в архив для точек

Загрузите конфигурацию на контроллер для начала архивирования.

Внимание! Если на контроллере не установлена SD-карта, то для хранения оперативного архива будет использоваться встроенная FLASH-память. Из-за наличия ограничения на количество циклов записи длительное архивирование без SD-карты приведет к выходу этой памяти и контроллера из строя.

2.3.2.16 Настройка сторожевого таймера

Контроллер имеет встроенный сторожевой таймер, используемый для контроля «зависания» рабочего цикла среды исполнения контроллера. Сброс сторожевого таймера выполняется на каждом цикле среды исполнения контроллера. Если очередной цикл среды исполнения не начнется через указанное время, сторожевой таймер не будет сброшен и автоматически перезагрузит контроллер.

Для активации встроенного сторожевого таймера контроллера щелкните правой кнопкой мыши на значке «Устройства ввода-вывода» и добавьте устройство «Watchdog OptiLogic L». Пример добавления сторожевого таймера контроллера представлен на рисунке 48.



Рисунок 48 – Среда разработки, добавление устройства «Watchdog Optilogic L»

Для настройки параметров сторожевого таймера выделите папку «Устройства вводавывода», выделите в таблице справа устройство «Watchdog OptiLogic L» и установите требуемые параметры в столбце «Параметры». На рисунке 49 приведено окно среды разработки с выделенными параметрами сторожевого таймера. Список параметров сторожевого таймера приведен в таблице 13.

Project-1 на Мой компьютер - Среда разработ Файл Правка Вид Проект Сервис Вкладки	ки Каскад-СА <u>С</u> правка	V.					×
> > > > > > > <t< th=""><th>Р 2 Проводник Номер 5 [9] 1</th><th>Устройство Watchdog OptiLogic L Шина OptiLogic L</th><th>Описание Сторожевой таймар к Шина расширения вв</th><th>Параметры ExtremeDelay=10000;RebootDelay=15000;Active</th><th>iteDelay=6</th><th>0000</th><th>Ś</th></t<>	Р 2 Проводник Номер 5 [9] 1	Устройство Watchdog OptiLogic L Шина OptiLogic L	Описание Сторожевой таймар к Шина расширения вв	Параметры ExtremeDelay=10000;RebootDelay=15000;Active	iteDelay=6	0000	Ś
 Ресурсы проекта Улы системы Архивный серер Контроллер Контроллер Шина OptiLogic L Шина OptiLogic L Серееры и экспорт данных Точки узла Собенти узла Исполняемые программы Задачи рабочего цикла 							
	(inc.	100-2000		62 7 1 1 1 1 1			v

Рисунок 49 – Среда разработки, параметры сторожевого таймера

Таблица	13 -	Параметры	ы сторожевого	таймера

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
ExtremeDelay	Время задержки начала рабочего цикла до предупреждения о нештатной ситуации (в миллисекундах). По истечении времени этой задержки сторожевой таймер выдаст предупреждение в журнал среды исполнения о том, что рабочий цикл остановлен, и контроллер скоро будет перезагружен.	10000
RebootDelay	Время задержки начала рабочего цикла до перезагрузки (в миллисекундах). По истечении времени этой задержки контроллер будет перезагружен. Значение должно быть больше значения параметра ExtremeDelay.	15000
ActivateDelay	Задержка активации таймера после запуска среды исполнения (в миллисекундах).	60000

Для отключения сторожевого таймера удалите устройство «Watchdog OptiLogic L».

2.3.2.17 Создание архивной базы данных

Для долговременного хранения оперативных архивов контроллера используется архивная база данных. Архивная база данных хранится на выделенном компьютере (ноутбуке). Обычно для этого используется тот же самый компьютер, на котором хранится проект с конфигурацией контроллера.

Для создания архивной базы данных щелкните правой кнопкой на «Узлы системы» и добавьте узел «Архивный сервер». На рисунке 50 приведен пример добавления узла «Архивный сервер».

Вавигатор проекта Проводник Навигатор проекта IP-agpec K1 Рабочий цикл Параметры Пользователи проекта Kortponnep 127.00.1 DataPort=8710;EventPort=8711;DirectPort=8712; Виблиотеки шаблоны V Yanai Cuctem Cogare yzer Контроллер У Устрой Созате yzer Контроллер 27.00.1 DataPort=8710;EventPort=8711;DirectPort=8711;DirectPort=8711;DirectPort=8711;DirectPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8711;DirectPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8712;EventPort=8	<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид <u>П</u> роект С <u>е</u> рвис В <u>к</u> лад	ки <u>С</u> правка							
Навитатор проекта х Проводник Контроллер Има Р-адрес К1 Рабочий цисл Параметры Пораметры проекта В Библиотехи и шаблоны Э В Библиотехи и шаблоны Э В Библиотехи и шаблоны Э В Библиотехи и шаблоны Э В Серетон проекта Создать узел Э С Создать узел Э В Соблика узла Э В Соблика узла Э В Контроллер Арименый серер Э В Точки узла Э В Контроллер Арименый серер	Som (a) X = (b) Y ≤	* 🛃							
В Библиотеки и шаблоны Э Библиотеки и шаблоны Э Ресурсы проекта Улы системи Создать узел Сорвер Э Сервер Э Сервер Э Собятия узла Э Собятия узла Э Собятия узла Э Сервер данных	Навигатор проекта У Ројесt-1 на Мой компьютер Параметры проекта	к Проводник Номер	Имя ^	IР-адрес К1 127.0.0.1	Рабочий цикл 500	Параметры DataPort=8710:EventPort=8	8711-Dire	ectPort	=8712
	 Пользователи проекта Библиотеки и шаблоны Ресурсы проекта Контрола Контрола Создать узел Контрола Сордека Точки узла События узла Исполняемые программы Задачи рабочего цикла 	Контроли Арм Оле Архивны Сервер Д		127,000,1	200			euror	>

Рисунок 50 - Среда разработки, добавления узла «Архивный сервер»

Раскройте созданный узел «Архивный сервер», щелкните правой кнопкой на папке «Архивы узла» и выберите команду «Создать архив». Пример вызова команды «Создать архив» представлен на рисунке 51.

Project-1 на Мой компьютер - Среда разрабо Файл Правка Вид Проект Сервис Вкладки	тки Каскад-СА Справка	y .			×
♦ 월 월 월 월 월 월 월 * * 2 [*]	* 📥				
Навигатор проекта	Прогодник Номер	Имя Описание Нет архивов у узла. Щелкните здесь правой кнопкой мыши, чтобы создать новый архив.	База	в данных	
	<				>

Рисунок 51 – Среда разработки, команда «Создать архив»

В открывшемся диалоговом окне «Новый архив», представленном на рисунке 52, укажите название архива и, при необходимости, имя файла базы данных архива. Остальные поля оставьте без изменения. Нажмите кнопку «Создать».

Создание ново	го архива	
Сервер проектов:	Мой конпьютер	
Проект:	Project-1	
<u>У</u> зел:	Архивный сервер	
Архив:	Archive-1]
База данных:	Archive-1.fdb	Обзор
Драйвер:	Firebird Embedded V	

Рисунок 52 - Среда разработки, диалоговое окно «Новый архив»

2.3.2.18 Загрузка архива контроллера с USB-накопителя в архивную базу данных

Для загрузки оперативного архива контроллера, выгруженного на USB-накопитель, в архивную базу данных щелкните правой кнопкой на архиве и выберите команду «Загрузить архивные данные». Пример выбора команды «Загрузить архивные данные» приведен на рисунке 53.



Рисунок 53 - Среда разработки, команда «Загрузить архивные данные»

В открывшемся окне «Загрузка архивных данных», приведенных на рисунке 54, нажмите кнопку «Обзор» и выберите устройство USB-накопителя с архивом контроллера. Программа автоматически просканирует накопитель и покажет количество найденных файлов архива для загрузки.

Загрузка даны	х в архив со сменного носителя	
Сервер проектов:	Мой компьютер	
Проект:	Project-1	
Узел:	Архивный сервер	
Архив:	Archive-1	
Папка данных:	C:\	06 <u>3</u> 0p
Сведения о папке:	Архивные данные проекта в папке не найдены	
	<u>Не удалять загруженные файлы</u>	

Рисунок 54 - Среда разработки, окно «Загрузка архивных данных»

Нажмите кнопку «Загрузить» для загрузки архивов в архивную базу данных.

Примечание - Для исключения повторной загрузки одних и тех же данных в архив по окончании загрузки все успешно загруженные данные автоматически удаляются с USBнакопителя.

2.3.2.19 Просмотр архивных данных

Для просмотра архивных данных щелкните правой кнопкой на архиве и выберите команду «Архивные тренды». На рисунке 55 приведен пример выбора команды «Архивные тренды».

 	∜ 🍐							
 Совытия узла Задачи рабочего цикла 	²⁷ ≗ Просодник Номер ₿1	Ussa Archive-1	×	Описание Создать резервную копик Восстановить из резервно Обновить версию Назначить текущим архия Загрузить зохивные данне Архивные трекды Архив событий Удалить Переименовать Справка	Э й копии ые Del	База д CAUse	анных rs\Publ	ic∖Dø
	,							

Рисунок 55 - Среда разработки, команда «Архивные тренды»

В открывшемся окне архивных трендов выберите точки, архив значений которых необходимо просмотреть.

2.3.2.20 Создание резервной копии проекта

Проект с конфигурацией контроллера хранится только на персональном компьютере (ноутбуке). В случае потери проекта конфигурация устройств и исходные тексты программ обработки данных будут потеряны, так как их нельзя восстановить из внутренней памяти контроллера.

Во избежание потери данных рекомендуется сделать резервную копию проекта. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на названии проекта и выберите команду «Создать

резервную копию». На рисунке 56 приведен пример выбора команды «Создать резервную копию».

	Проводник	
 Project-1 на Мой кон Параметры преса Пользетом пре Виблиотеки и ша Библиотеки и ша Рекурсы проекта Хлан системы Контроллер Контроллер Серверы и Серверы и Серверы и Серверы и Нополнее Задачи рас 	Создать резервную копию Восстажовинь на резервной копии Обновить зерсино Включить защиту паролем Лимит ресурсов Хурнал изменений Удалить Del Переименовать Свойства Справка	Описание Параметры и дополнительные настройки проекта Список пользователей проекта Библиотехи и шаблоны порокта (изображения, звуки, шаблоны мнемосхем) Ресурсы проекта, струппированные по папкам пользователем (точки, прогрыммы, м Узлы системы управления (контроллеры, АРМ, архивные серверы, серверы данных)

Рисунок 56 – Среда разработки, команда «Создать резервную копию»

2.3.3 Встроенная операционная система

Процессорные модули CPU-2 и CPU-2-01 работают под управлением встроенной операционной системы. Доступ к операционной системе допускается в консольном режиме по протоколу SSH, работа с файлами по протоколу SCP.

2.3.3.1 Работа с ОС Linux в консольном режиме по протоколу SSH

Консольный доступ к операционной системе Linux осуществляется через сеть Ethernet с помощью любой терминальной программы, поддерживающей соединение по протоколу SSH, например PuTTY. Консольный доступ позволяет выполнять утилиты и программы встроенной операционной системы. Список наиболее используемых утилит приведен в таблице 14. Для подключения необходимо использовать следующие сетевые настройки:

текущий IP адрес контроллера (Host name or IP address);

– тип подключения (Connection type) – SSH, со стандартным портом 22.

Окно настроек PuTTY приведено на рисунке 57.

	onnect to <u>P</u> ort 22
→ Translation → Selection → Colours → Data → Proxy → Telnet → Rlogin → SSH → SSH → Serial	SSH Seria

Рисунок 57 - Окно настроек PuTTY

После ввода настроек необходимо нажать кнопку Open. В окне терминала появится приглашение на ввод пользователя и пароля. Пример окна терминала PuTTY с пользователем admin и выполненными утилитами ls и ls / приведен на рисунке 58.

🛃 172.16.101.125 - PuTTY	
login as: admin	*
admin@1/2.16.101.125's password:	
optilogic-l-cpu-1:~\$ ls	
optilogic-l-cpu-1:~\$ ls /	
bin dev home lib mnt proc sbin tmp var	
boot etc init media opt run sys usr	
optilogic-l-cpu-1:~\$	
-	
	_
Trans and the based the constructions into a form married reported Taxabase	-

Рисунок 58 - Окно терминала PuTTY

Утилита	Описание		
ls dir	Показать содержимое каталога. Если dir не		
	задан, показывается теукщий каталог		
cd dir	Сменить текущий каталог на каталог dir		
pwd	Показать текущий каталог		
mkdir dir	Создать каталог dir		
passwd	Сменить пароль		
reboot	Перезагрузить контроллер		
cat file	Показать содержимое файла file		
less file	Показать содержимое файла file с		
	возможностью прокрутки вверх/вниз		

Продолжение таблицы 21 Утилита Описание tail file -f В режиме реального времени показывать последние строки файла file, удобно для просмотра лог-файлов Показать список активных процессов ps запущенные процессы top Показывать в времени отображением реальном С занимаемых ресурсов (загрузка процессора/память ...) kill prog(killall prog) Принудительно завершить (завершить все) процессы с именем prog vi file Редактировать файл редактором vi mc Загрузить файловый менеджер Midnight Commander с текстовым интерфейсом типа Norton Commander

Во встраиваемых системах Linux набор утилит командной строки определяется пакетом BusyBox. Полный набор утилит во встроенной операционной системе контроллера можно просмотреть, выполнив команду /bin/buzybox. Более подробную информацию об их использовании можно найти на сайте разработчика: <u>https://busybox.net</u>.

2.3.3.2 Поддержка органов управления и индикации

Светодиодные индикаторы «ОБМЕН», «РАБОТА», «Wi-Fi», «USB», «Tx», «Rx» определены во встроенной операционной системе процессорного модуля.

Соответствие названий индикаторов модуля и встроенных светодиодов ОС Linux приведено в таблице 15.

Индикатор	Название в Linux
«ОБМЕН»	rxtx0
«Tx»	tx1/tx2
«Rx»	rx1/rx2
«РАБОТА»	work
«Wi-Fi»	wifi
«USB»	save

Таблица 15 - Соответствие индикаторов модуля и светодиодов ОС Linux

Каталоги контроля индикаторами находятся в файловой системе контроллера по adpecy /sys/class/leds.

Индикаторы «Wi-Fi», «Tx», «Rx» управляются драйверами операционной системы, индикаторы «PAБОТA2, «USB2 управляются программами/скриптами пользователя.

Кнопки «Wi-Fi» и «USB2 зарегистрированы во встроенной операционной системе процессорного модуля. Для перехвата нажатия кнопки используются скан-коды, приведенные в таблице 16.

Таблица 16 - Скан-коды кнопок модуля

Кнопка	Скан-код
«Wi-Fi»	149
«USB»	148

Примечание - В сборку образа операционной системы включена утилита optilogickey, перехватывающая нажатие кнопки, файл настройки /etc/optilogic-key.conf.

2.3.3.3 Среда исполнения cascade-4

Исполняемые файлы среды исполнения cascade-4 устанавливаются в каталог /opt/cascade-4/bin, файлы глобальных настроек находятся в каталоге /etc/cascade4, файлы текущих настроек и данных - в каталоге /var/opt/cascade4.

Старт среды исполнения cascade-4 происходит во время старта операционной системы. Запускается она как служба, скрипт старта/стопа /etc/init.d/cascade4.

Среда исполнения в своем составе имеет ряд утилит и тестов. Утилиты и тесты выполняются в консольном режиме, исполняемые файлы находятся в каталоге /opt/cascade-4/bin.

Более полное описание среды исполнения находится в документе «Каскад-САУ Версия 4.0 Быстрый старт Руководство пользователя ГЖИК.421243.001И4»

2.3.3.4 Шлюз Modbus TCP Modbus RTU – mbgated

Шлюз Modbus TCP – Modbus RTU предназначен для ретрансляции посылок из сети Ethernet по протоколу Modbus TCP в COM-порт по протоколу Modbus RTU и обратно.

Исполняемый файл mbgated установлен в каталоге /usr/sbin. Файл настроек /etc/mbgated.conf.

2.3.3.5 Web-консоль

Web-консоль предназначена для настройки и просмотра текущего состояния контроллера.

Исполняемый файл webconsole установлен в каталоге /usr/sbin. Файл настроек /etc webconsole.conf.

Старт Web-консоли происходит во время старта операционной системы. Запускается она как служба, скрипт старта/стопа /etc/init.d/ webconsole.

2.3.3.6 Аппаратный watchdog таймер

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют аппаратный watchdog таймер. Он предназначен для предотвращения программных или аппаратных «зависаний» процессорного модуля. Watchdog зарегистрирован во встроенной операционной системе Linux.

При работе с операционной системой в консольном режиме для управления watchdog таймером предназначена утилита watchdog.

Среда исполнения cascade-4 имеет встроенный механизм для управления watchdog таймером. При этом его настройка осуществляется в проекте, который выполняется средой исполнения.

2.3.3.7 Энергонезависимая память

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют энергонезависимую память типа FRAM. Эта память предназначена для хранения оперативных данных среды исполнения.

Драйвер операционной системы поддерживает только специализированный алгоритм чтения/записи данных и не предназначен для простого, поточного, хранения информации.

2.3.3.8 SD карта

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют слот для установки SD карты.

SD карта предназначена для хранения текущих настроек, данных и архивов среды исполнения cascade4. При старте операционной системы она автоматически монтируется к каталогу /var/opt/cascade4.

Если сборка программного обеспечения модулей CPU-2 и CPU-2-01 не содержит среды исполнения cascade-4, SD карта монтируется к каталогу /run/media/mmcblk0p1.

2.3.3.9 Порт USB

Модули CPU-2 и CPU-2-01 имеют порт для подключения USB устройств.

Он предназначен для установки USB Flash накопителя. На накопитель по нажатию кнопки USB на лицевой панели модуля или по команде с Web-консоли копируются архивы среды исполнения cascade-4.

При подключении USB Flash накопителя он монтируется к каталогу /run/media/sda1.

2.3.3.10 Заводские настройки

Каталог, в котором хранятся заводские настройки: /etc/defalt-opty.

При сбросе к заводским настройкам, выполняемым в соответствии п. 2.3.1.19, помимо указанных в этом пункте, к заводским настройкам возвращаются следующие настройки:

- параметры DHCP сервера;
- параметры веб-сервера NGINX;
- параметры веб-консоли;

- параметры программы optilogic-key.

2.3.4 Программа «Настройка модулей OptiLogic L» - OptilogicConfig

Для настройки модулей ввода-вывода можно использовать программу «Настройка модулей OptiLogic L» - OptilogicConfig. Эта программа является Windows-приложением. Программа «Настройка блоков OptiLogic L» в диалоговом режиме позволяет выполнять следующие функции:

- подключение к модулям;
- автоматическое определение отображение адресов подключенных модулей;
- отображение текущего состояния модулей;
- отображение текущих значений каналов;
- отображение текущих настроек каналов;
- изменение значений выходных каналов;
- изменение текущих настроек каналов;
- диагностика связи по линии и модулю;
- калибровка аналоговых каналов ввода/вывода.

Соединение программы OptilogicConfig с модулями ввода-вывода через процессорный блок допускается только по протоколу Modbus TCP. Для работы программы необходимо, чтобы на контроллере работал шлюз Modbus.

Подробное описание работы с программой приведено в документе «Настройка модулей OptiLogic L Руководство оператора ГЖИК.421241.001PO».

З ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модули CPU-2 и CPU-2-01 не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

3.1 Техническое освидетельствование

Поверка аналоговых измерительных каналов проводится один раз в два года.

3.2 Порядок и периодичность калибровки

Периодическая калибровка каналов аналогового ввода/вывода модуля проводится персоналом службы КИП.

Периодичность проведения калибровки – не реже одного раза в два года.

Калибровка каналов модуля проводится с помощью программы «Настройка модулей OptiLogic L», калибровочные коэффициенты по каждому диапазону измерений записываются в EEPROM модуля.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт модулей CPU-2 и CPU-2-01 выполняется только предприятием-изготовителем изделия.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 В транспортной таре модули могут храниться в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35°C.

5.2 Модули должны храниться в упаковке в закрытых отапливаемых складских помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 20°С.

5.3 В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию изделий.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Модули в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с правилами транспортирования грузов на соответствующем виде транспорта, на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 35°С.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим крепежным деталям. Модуль не содержит драгоценных металлов в компонентах изделия.

Утилизацию модуля проводить согласно соответствующим законам и правовым документам, действующим на территории конкретного субъекта Российской Федерации.