

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во	Артикул
БАВР	Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-233-G-V3	1	38068
QF1–QF3	Выключатель автоматический ВВО-41(43)-1MB(47)TR(3)-XXXA-R(6)AC-(HP)3AC/220(C)	1	30.4MC-(HP)-XXA3
QF4, QF5	Выключатель автоматический модульный OptiSim BMA5-3C6-XX03 (новый)	2	36083
K1	Контактор модульный OptiSim MA6.3-2011-230AC	1	2.36A6
R C	Модуль защиты от коммутационных перенапряжений OptiSave-RC-XX04	2	2.36.5T
HL1, HL3, HL5, HL7, HL9, HL11, HL13	Лампа AD22DS(LED) матрица D22мм красный 230В-K3A3	7	2.36A6
HL2, HL4, HL6, HL8, HL10, HL12, HL14	Лампа AD22DS(LED) матрица D22мм зеленый 230В-K3A3	7	2.36A3

Для корректного работы БАВР необходимо информацию о состоянии вводных QF1 и QF2 аппаратов (контакты 1,4 клеммной колодки X12) и на оборотном сработавании (контакты 2,5 клеммной колодки X12). Контакты положения автоматических выключателей QF1 и QF2 в корзине (3,6 клеммной колодки X12), контакты относящиеся к аппарату неприоритетной нагрузки QF3 (7,8,9 клеммной колодки X12) и контакт блокировки лицевой панели S1 (11 клеммной колодки X12) можно оставить без подключения.

Подключение питания к Uпит не обязательно. Оно необходимо для поддержания БАВР в рабочем состоянии при отсутствии питания на обоих вводах.

В настройках БАВР должен быть выбран импульсный режим управления коммутационными аппаратами.