Показано максимально возможное количество ламп индикации. В случае если какой-либо индикации не требуется соответствующий контакт можно оставить без подключения.



Поз. обозначение	Наименование	Кол-во	Артикул
QS	Блок автоматического ввода резерва OptiSave H–243–4–16	1	AV243
QF1–QF4	Выключатель автоматический ВА88-34МЕ/3300 3Р 1600А+690АС+МПЭ34К/1000С+ПЭ	4	341MC-3300-1600
QF5, QF6	Выключатель автоматический ПВМ13-1000-1000	2	265851
QF7	Выключатель нагрузки OptiDin ВН-32-xxxx-3P	1	236247
KT	Контактор модульный OptiDin ММ63-3011-230AC	1	236247
KL	Модуль защиты от коммутационных перенапряжений OptiSave-RC-VX74	2	242307
HL1, HL3, HL7, HL9, HL11, HL13, HL15	Лампа AD22DSLED матрица 22мм красная 230В~AC43	7	278966
HL5, HL6, HL7, HL9, HL11, HL13, HL15	Лампа AD22DSLED матрица 22мм зеленая 230В~AC43	7	278967

Для корректной работы БАВР необходимо информация о состоянии вводных QF1, QF2 и секционном QF3 аппаратов (контакты 1,4,7 клеммной колодки X12) и их аварийном срабатывании (контакты 2,5,8 клеммной колодки X12). Контакты положения автоматических выключателей QF1–QF3 в корзине (3,6,9 клеммной колодки X12), контакт относящийся к аппарату неприоритетной нагрузки QF4 (10 клеммной колодки X12) и контакт блокировки лицевой панели SI (11 клеммной колодки X12) можно оставить без подключения.
Подключение питания и Uлит не обязательно. Оно необходимо для поддержания БАВР в рабочем состоянии при отсутствии питания на обоих вводах.
В настройках БАВР должен быть выбран импульсный режим управления коммутационным аппаратом.