

## **Руководство по эксплуатации для ПО «Программа имитации отключаемой тепловой защиты»**

Работа данного ПО происходит в автоматическом режиме и необходимо для автоматизации процессов внутри конечного продукта.

Возможности прямого взаимодействия с ним у конечного пользователя - нет.

Есть косвенный способ - выставить уставки и проверить на стенде алгоритм этой защиты, который должен работать в соответствии с этими уставками.