


Инструкция по монтажу выводов расширенных EST

Комплектность

Тип	Выводы расширенные	Болт	Шайба	Пружинная шайба	Гайка	Межполюсная перегородка
EST T125-T160 3р	 x6	 x6 M8	 x6	 x6	—	x4
EST T125-T160 4р	 x8	 x8 M8	 x8	 x8	—	x6
EST T250 3р	 x6	 x6 M8	 x6	 x6	—	x4
EST T250 4р	 x8	 x8 M8	 x8	 x8	—	x6
EST T400-T630 3р	 x6	 x12 M12	 x24	 x12	 x12	x4
EST T400-T630 4р	 x8	 x16 M12	 x32	 x16	 x16	x6


Монтаж выводов расширенных




*Монтаж нижних выводов расширенных аналогичный

Габаритные чертежи выводов расширенных серии OptiMat T


OptiMat T125-T160 3p




OptiMat T125-T160 4p




OptiMat T250 3p



OptiMat T250 4p



OptiMat T400-T630 3p



OptiMat T400-T630 4p

