Электрическая схема
и диаграмма переключений № 609М



	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14	16–15	17–18	20–19	21–22	24–23
4		X									X	
5				X					X			
6						X	X					
1					X			X				
2	X											X
3			X							X		