Электрическая схема
и диаграмма переключений № 888





	1–2	4–3	5–6	8–7
0	X	X		
1			X	X