Электрическая схема
и диаграмма переключений № 9506





	2	6	10	11	14	15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39
4	X		X		X		X		X		X			X				
5		X	X		X		X		X					X				
6			X		X		X							X	X			
0																	X	
1				X	X								X					
2				X	X				X				X					
3				X	X				X		X		X					