Электрическая схема
и диаграмма переключений № 9802



	1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25	28	29	32	33	36	37	40	41	44	45	48
	2	3	6	7	10	11	14	15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47
1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X