Электрическая схема
и диаграмма переключений № 8891



	1–2	4–3	5–6	9–10	13–14	17–18	21–22	24–23	25–26	28–27	29–30	33–34
1				X	X	X	X		X			
2	X	X	X									
3								X		X		
4											X	X